



Máy Cắt Cành Dùng Pin DUP181

Thoải mái khi sử dụng không dây cho việc cắt tỉa sắc bén, mượt mà và dễ dàng



Trọng lượng nhẹ
0.76 kg
Chỉ máy

Với pin BL1830B:
1.4kg

Khả năng cắt tối đa
Ø30 mm



Máy Cắt Cành Dùng Pin

DUP180 18V



Lưỡi dao hoạt động mượt mà song song với cò bóp nhờ cảm biến động cơ.

Trọng lượng nhẹ
0.68 kg
Chỉ máy

Khả năng cắt tối đa
Ø30 mm



Bộ chuyển đổi pin
Dây dẫn: 1.4m



Lượng công việc trên 1 lần sạc pin đầy
Khi cắt cành cây bách Nhật Ø15mm
Khoảng **8,000 lần cắt**
Với pin BL1860B

Máy Cưa Cành Dùng Pin

DUC101 18V



Chiều dài lam
100 mm

Trọng lượng nhẹ
1.6 kg
BL1815N

DUC150 18V



Chiều dài lam
150 mm

Trọng lượng nhẹ
1.7 kg
BL1815N



Lượng công việc
Điều kiện thử nghiệm:
Cắt thanh gỗ tuyệt tủng Ø50mm dưới lực ép từ 20N hoặc ít hơn.
Kích: 80TXL
210 lần cắt
Với pin BL1830B

Phụ kiện

Bộ lưỡi cắt cành U/L

Mã số: 1916M8-3

Lưỡi trên và lưỡi dưới thay thế cho lưỡi cắt cành.



Bộ tay cầm nối dài

Mã số: 1916B3-6

Gắn máy vào tay cầm nối dài để dễ dàng cắt tỉa ở những vị trí khó tiếp cận.



Đá mài lưỡi cắt

Mã số: 1912E4-1

Đá mài cho lưỡi cắt.



Thời gian sạc

Pin	Sạc nhanh DC18RC		Sạc tiêu chuẩn DC18SD	
	Thời gian sạc	Thời gian sạc	Thời gian sạc	Thời gian sạc
*BL1815N 1.5Ah	15 phút	30 phút		
*BL1820B 2.0Ah	24 phút	45 phút		
*BL1830B 3.0Ah	22 phút	60 phút		
*BL1850B 5.0Ah	45 phút	110 phút		
*BL1860B 6.0Ah	55 phút	130 phút		
BL1890 9.0Ah	85 phút	200 phút		
BL18120 12.0Ah	120 phút	265 phút		

*1 Pin được đề xuất

Máy Cắt Cành Dùng Pin

DUP181Z

Phanh điện	Khả năng cắt tối đa	30 mm
	Thời gian đóng/mở lưỡi cắt	0.34 giây
	Chu vi phần tay cầm	125 mm
Giới hạn lực mô-men xoắn	Độ rung	2.5 m/s ² hoặc thấp hơn (EN62841-4-5)
	Độ rung K	1.5 m/s ² hoặc thấp hơn (EN62841-4-5)
	Độ ồn áp suất	70 dB (A) hoặc thấp hơn (EN62841-4-5)
	Độ ồn K	3 dB (A) (EN62841-4-5)
	Kích thước (L x W x H)	300 x 75 x 113 mm (BL1820B)
	Trọng lượng	1.1 kg (BL1815N) - 2.1 kg (BL18120)

DUP181Z: Không kèm pin, sạc.

Phụ kiện kèm theo: Lưỡi cắt cành U (1832B2-8), lưỡi cắt cành L (1832B1-0), bảo vệ lưỡi (1412W2-1), tuýp mở ốc 13 (782212-4), khoả lục giác 4 (783202-0), khoả lục giác 2.5 (783208-8)

Trọng lượng có thể khác nhau tùy thuộc vào phụ kiện đi kèm, bao gồm cả bộ pin. Sự kết hợp nhẹ nhất và nặng nhất, tùy theo tiêu chuẩn EPTA 01/2014, được hiển thị trong bảng. Các phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể thay đổi theo quốc gia hoặc khu vực. (A3-102025-1)

CÔNG TY TNHH MAKITA VIỆT NAM

Kho 45-6, Block 16, 18L12, Đường số 3, KCN VSIP II, P. Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.vn

CHI NHÁNH CTY TNHH MAKITA VN TẠI MIỀN BẮC
Khu S, Số 1, Đường 6, KCN - BT - DV VSIP, P. Tu Sơn, Bắc Ninh
ĐT: 0222 376 5942

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG
Số 40, Đường Chi Lăng, P. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
ĐT: 0238 382 5079 / 0238 382 5179

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HÀ NỘI
Số 15 và Số 4 Ngõ 63 Trưng Chinh, P. Phương Liệt, TP. Hà Nội
ĐT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH CÁI LĂNG
Số 01 Lê Hồng, Khu Vực 5, P. Bình Thủy, TP. Cần Thơ
ĐT: 0292 389 4358

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH NHÀ TRANG
Số 95-99 Đường 85, Khu du lịch Vĩnh Diêm Trung, P. Tây Nha Trang, Khánh Hòa
ĐT: 0258 252 4536

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HẢI PHÒNG
Số 01 Lê Hồng, Dự án Hoàng Huy Riverside, P. Hồng Bang, TP. Hải Phòng
ĐT: 0225 883 1529

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG
CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH
Số 12, Trại Văn Cấn, P. Bến Thành, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: 0283 821 5191



Cắt tỉa dễ dàng với đường cắt sạch và sắc bén



Cảm biến tích hợp trong máy đảm bảo lưỡi cắt đồng bộ mượt mà với cò bóp.
 Độ phản hồi cò bóp tuyệt vời ngay cả ở tốc độ thấp để cắt tỉa chính xác.



Chế độ chờ
 Tiện lợi khi cắt tạm dừng cụ vào túi đựng giữa các công việc. Giữ cò bóp trong hơn 3 giây để đóng các lưỡi cắt. (Để trở lại chế độ bình thường, bóp cò hai lần)

Tự động tắt nguồn

Khi không sử dụng trong 5 phút
Chế độ chờ
 Đèn xanh nhấp nháy
 (Bóp cò hai lần để tiếp tục hoạt động.)

Khi không sử dụng trong 15 phút
Tắt nguồn
 Đèn xanh tắt
 (Để tiếp tục, nhấn và giữ nút nguồn, sau đó bóp cò hai lần.)

Điều chỉnh độ sâu cắt (5 mức)

Độ sâu cắt có thể được điều chỉnh sau khi thay lưỡi. Đóng lưỡi trên và giữ nút điều chỉnh góc trong hơn 3 giây.

Có thể điều chỉnh 4 mức mở lưỡi để phù hợp với các kích thước cành khác nhau, giúp tăng hiệu quả làm việc.



Nút điều chỉnh góc mở lưỡi cắt
 Nhấn và giữ nút này để điều chỉnh góc khi lưỡi trên đang ở vị trí đóng.



Có thể tra dầu cho lưỡi từ bên ngoài mà không cần tháo rời.

XPT
 Khả năng chống nước cao

