







A3-112023-1

2										
CÔNG	ς Γ	1 TI	NH	H	MA	۱k	([	ΓA	V	ÊT
IAK <b>i</b> ta vn t								KHÁC	CH HÀ	NG
DV VSIP Bắc Ninh,	P. Phủ Ch	ẩn,			NH ĐÀ g Chi Lài			hâu 🖬 I	n Hải Ch	ıâu To F
2 376 5941					2 5079 /					
			тон	ме т	ÂM DI	011	wii	VIIÁ	Mi lui	NO

CHÍ NHÁNH CTY TNHI Kho 5, Số 1, Đường Số 6, KCl TP. Từ Sơn, T. Bắc Ninh. ĐT: 0222 376 5942 F TRUNG TÂM DỊCH VỤ I CHI NHÁNH HÀ NÔI 65 Trường Chinh, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội. DT: 0243 202 2585

TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHÌ NHÁNH BUÔN MA THUỘT 68 Lẽ Đức Tho. P. Tháng kỹ. TP. Buôn Ma Thuột. T. Đák Lák TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH CẦN THƠ CHI NHÁNH HẢI PHÒNG Khu Vực 5. P. An Thời, O. Bình Thủ

TRUNG TÂM DICH YA CHÎ NHÂNH NHA TRANG CHÎ NHÂNH NHA TRANG CHÎ NHÂNH NHA TRANG B. 6258 40009 B. Khu đó thị Vinh Điểm Trung, Xã Vinh Ngọc B. 6258 4000 B. TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRUNG TÂM DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CHI NHÁNH HỒ CHÍ MINH Số 12 Trịnh Văn Cần, P. Cầu Ông Lãnh, Q. 1, TP. Hồ Chi Minh. ĐT: 0283 821 5191

NAM Kho 45-8, Black 16, 18L1-2 Buling số 3, KCN VSIP II, P. Hoà Phù, TP. Thủ Đầu Một, Binh Duón BT: 0274 362 8338 - Fax: 0274 362 8339 - Website: www.makita.com.un

side, P. Thương Lý,







Thakita

Thakita

6.0Ah (18V error



## **Battery adapter**

Max cutting

capacity

Lightweight

Ø30mm 0.68kg

Cord length : 1.4m



The battery is separated by the adapter to reduce hand and arm fatigue.



with BL1860B



### Standby mode

To turn off the tool, pull and hold the switch trigger for more than 3 seconds to close the shear blades, then release the switch trigger, and then press the main power button.

LED indicator Power on Indicator lamp

Blinking: Battery capacity warning (when the capacity is 20% or less)

Solid on: Error indication (No battery capacity/ Thermal protection/ Overload)



Adjustment of blade overlap when closed

( by pressing and holding Blade opening angle adjustment button for 5 seconds or more when fully closed )



# **External oil port**

Lubrication oil can be injected without disassembling the blades.

