










EN	Multi Tool	INSTRUCTION MANUAL	4
ID	Mesin Serbaguna	PETUNJUK PENGGUNAAN	9
VI	Máy Đa Năng Cầm Tay Hoạt Động Bằng Động Cơ Điện	TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN	15
TH	เครื่องมือเนกประสงค์	คู่มือการใช้งาน	20

MT980








Fig.9




Fig.10

SPECIFICATIONS

Model:	MT980
Oscillation per minute	15,000 - 22,000 min ⁻¹
Oscillation angle, left/right	1.6 ° (3.2 ° total)
Overall length	283 mm
Net weight	1.2 - 1.3 kg
Safety class	II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- The weight may differ depending on the attachment(s). The lightest and heaviest combination, according to EPTA-Procedure 01/2014, are shown in the table.

Symbols

The followings show the symbols used for the equipment. Be sure that you understand their meaning before use.



Read instruction manual.



Wear safety glasses.



DOUBLE INSULATION



Only for EU countries
Do not dispose of electric equipment together with household waste material! In observance of the European Directive, on Waste Electric and Electronic Equipment and its implementation in accordance with national law, electric equipment that have reached the end of their life must be collected separately and returned to an environmentally compatible recycling facility.

Intended use

The tool is intended for sawing and cutting wood, plastic, gypsum, non-ferrous metals, and fastening elements (e. g. unhardened nails and staples). It is also intended for working soft wall tiles, as well as dry sanding and scraping of small surfaces. It is especially for working close to edge and flush cutting.

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

SAFETY WARNINGS

General power tool safety warnings

WARNING: Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical Safety


1. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
2. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
3. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

4. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.
5. **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.** Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
6. **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.** Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
7. **Use of power supply via an RCD with a rated residual current of 30 mA or less is always recommended.**
8. **Power tools can produce electromagnetic fields (EMF) that are not harmful to the user.** However, users of pacemakers and other similar medical devices should contact the maker of their device and/or doctor for advice before operating this power tool.
9. **Do not touch the power plug with wet hands.**
10. **If the cord is damaged, have it replaced by the manufacturer or his agent in order to avoid a safety hazard.**

Personal Safety

1. **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.** Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
2. **Use personal protective equipment. Always wear eye protection.** Protective equipment such as a dust mask, non-skid safety shoes, hard hat or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
3. **Prevent unintentional starting.** Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
4. **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.** A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
5. **Do not overreach.** Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
6. **Dress properly.** Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair and clothing away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
7. **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.** Use of dust collection can reduce dust-related hazards.
8. **Do not let familiarity gained from frequent use of tools allow you to become complacent and ignore tool safety principles.** A careless action can cause severe injury within a fraction of a second.

9. **Always wear protective goggles to protect your eyes from injury when using power tools.** The goggles must comply with ANSI Z87.1 in the USA, EN 166 in Europe, or AS/NZS 1336 in Australia/New Zealand. In Australia/New Zealand, it is legally required to wear a face shield to protect your face, too.



It is an employer's responsibility to enforce the use of appropriate safety protective equipments by the tool operators and by other persons in the immediate working area.

Power tool use and care

1. **Do not force the power tool.** Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
2. **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.** Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
3. **Disconnect the plug from the power source and/or remove the battery pack, if detachable, from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.** Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
4. **Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.** Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
5. **Maintain power tools and accessories.** Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
6. **Keep cutting tools sharp and clean.** Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
7. **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.** Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

- Keep handles and grasping surfaces dry, clean and free from oil and grease.** Slippery handles and grasping surfaces do not allow for safe handling and control of the tool in unexpected situations.
- When using the tool, do not wear cloth work gloves which may be entangled.** The entanglement of cloth work gloves in the moving parts may result in personal injury.

Service

- Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.** This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
- Follow instruction for lubricating and changing accessories.**

Multi tool safety warnings

- This power tool is intended to function for sawing, cutting, grinding and sanding.** Read all safety warnings, instructions, illustrations and specifications provided with this power tool. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire and/or serious injury.
- Hold the power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.** Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
- Use clamps or another practical way to secure and support the workpiece to a stable platform.** Holding the work by hand or against your body leaves it unstable and may lead to loss of control.
- Position the cord clear of the spinning accessory.** If you lose control, the cord may be cut or snagged and your hand or arm may be pulled into the spinning accessory.
- Always use safety glasses or goggles.** Ordinary eye or sun glasses are NOT safety glasses.
- Avoid cutting nails.** Inspect workpiece for any nails and remove them before operation.
- Hold the tool firmly.**
- Make sure the application tool is not contacting the workpiece before the switch is turned on.**
- Keep hands away from moving parts.**
- Do not leave the tool running.** Operate the tool only when hand-held.
- Always switch off and wait for the blade to come to a complete stop before removing the blade from the workpiece.**
- Do not touch the application tool or the workpiece immediately after operation;** they may be extremely hot and could burn your skin.
- Do not operate the tool at no-load unnecessarily.**
- Always use the correct dust mask/respirator for the material and application you are working with.**
- Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact.** Follow material supplier safety data.
- This tool has not been waterproofed, so do not use water on the workpiece surface.**
- Ventilate your work area adequately when you perform sanding operations.**
- Use of this tool to sand some products, e.g. leaded paint surfaces, wood and metals could expose user and bystanders to dust containing hazardous substances.** Use appropriate respiratory protection.
- Be sure that there are no cracks or breakage on the pad before use.** Cracks or breakage may cause a personal injury.
- Do not use accessories which are not specifically designed and recommended by the tool manufacturer.** Just because the accessory can be attached to your power tool, it does not assure safe operation.
- Wear personal protective equipment.** Depending on application, use face shield, safety goggles or safety glasses. As appropriate, wear hearing protectors, gloves and workshop apron capable of stopping small abrasive or workpiece fragments. The eye protection must be capable of stopping flying debris generated by various operations. The dust mask or respirator must be capable of filtrating particles generated by your operation. Prolonged exposure to high intensity noise may cause hearing loss.
- Keep bystanders a safe distance away from work area.** Anyone entering the work area must wear personal protective equipment. Fragments of workpiece or of a broken accessory may fly away and cause injury beyond immediate area of operation.
- Never lay the power tool down until the accessory has come to a complete stop.** The spinning accessory may grab the surface and pull the power tool out of your control.
- Do not run the power tool while carrying it at your side.** Accidental contact with the accessory could snag your clothing, pulling the accessory into your body.
- Do not operate the power tool near flammable materials.** Sparks could ignite these materials.
- Do not use accessories that require liquid coolants.** Using water or other liquid coolants may result in electrocution or shock.
- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.**
- If working place is extremely hot and humid, or badly polluted by conductive dust, use a short-circuit breaker (30 mA) to assure operator safety.**
- Always be sure you have a firm footing.** Be sure no one is below when using the tool in high locations.

30. Before starting operation, make sure that there is no hidden supply lines such as electric, gas and water lines under the working surface. Cutting or damaging the supply lines may cause electric shock, gas leakage, property damage, or other accidents.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING: DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action

CAUTION: Before plugging in the tool, always check to see that the tool is switched off.

To start the tool, slide the slide switch toward the "I (ON)" position.

To stop the tool, slide the slide switch toward the "O (OFF)" position.

► Fig.1: 1. Slide switch

Adjusting the orbital stroke rate

The orbital stroke rate is adjustable. To change the orbital stroke rate, turn the dial between 1 and 5. The higher the number is, the higher the orbital stroke rate is. Preset the dial to the number suitable for your workpiece.

► Fig.2: 1. Dial

NOTE: The dial cannot be turned directly from 1 to 5 or from 5 to 1. Forcing the dial may damage the tool. When changing the dial direction, always turn the dial moving it through each intermediate number.

ASSEMBLY

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing or removing application tool

Optional accessory

WARNING: Do not install application tool upside down. Installing application tool upside down may damage the tool and cause serious personal injury.

WARNING: Install attachment tool in the correct direction according to your work. Application tool can be installed at an angle of every 30 degree.

WARNING: Always install the application tool so that the protrusions of the tool flange fit in the holes on the application tool. Failure to do so may cause the application tool flown off and result in personal injury.

WARNING: When installing the application tool, be sure to tighten the application tool installation bolt securely.

Put an application tool (optional accessory) on the tool flange so that the protrusions of the tool flange fit in the holes in the application tool and secure the application tool by tightening the bolt firmly with the hex wrench. When using sanding application tool, mount the application tool on the sanding pad so that it matches the sanding pad direction.

The sanding pad has a hook and loop type fitting system which allows easy and rapid fitting of a sanding paper.

As sanding papers have holes for dust extraction, mount a sanding paper so that the holes in a sanding paper match those in the sanding pad.

To remove a sanding paper, raise its end and peel it off. Loosen and remove the application tool installation bolt using a hex wrench and then take off the application tool.

► Fig.3: 1. Application tool installation bolt 2. Holes in the application tool 3. Protrusions of the tool flange

► Fig.4: 1. Application tool installation bolt 2. Hex wrench 3. Tighten

When using application tools with a different type of installation section, use a correct adapter (optional accessory).

► Fig.5: 1. Application tool installation bolt 2. Holes in the application tool 3. Adapter 4. Protrusions of the tool flange

OPERATION

WARNING: Before starting the tool and during operation, keep your hand and face away from the application tool.

CAUTION: Do not apply excessive load to the tool which may cause a motor lock and stop the tool.

Cutting, sawing and scraping

CAUTION: Do not move on the tool forcibly in the direction (eg. towards either side) of tool application with no cutting edge. It may damage the tool.

Put the application tool on the workpiece. And then move the tool forward so that the application tool movement does not slow down.

► Fig.6

NOTE: Forcing or excessive pressure on the tool may reduce efficiency.

NOTE: Before cutting operation, it is recommended to preset the orbital stroke rate 3 - 5.

Sanding

CAUTION: Do not reuse a sanding paper used for sanding metal to sand wood.

CAUTION: Do not use a worn sanding paper or sanding paper without grit.

Apply a sanding paper on the workpiece.

► Fig.7

NOTE: Using a test material sample to try is recommendable to determine a correct orbital stroke rate suitable for your work.

NOTE: Use a sanding paper with the same grit until sanding the whole workpiece is completed. Replacing a sanding paper with different grit sanding paper may not get a fine finish.

Dust extraction attachment

Optional accessory

WARNING: Do not use extraction attachment when grinding a metallic workpiece with this tool. Hot dust may ignite dust in the vacuum cleaner and it may cause fire.

When you wish to perform cleaner operation, install the dust extraction attachment to the tool. Connect a hose of vacuum cleaner to the dust extraction attachment.

► Fig.8

Assemble the dust extraction attachment and install it to the tool.

1. Install joint, dust nozzle and dust attachment.
2. Install the nozzle band on the tool so that its protrusions fit in the holes in the tool to secure it.

3. Put the felt ring, spacer (if necessary), and the sanding pad on the dust attachment and then secure them with the application tool installation bolt.

► Fig.9: 1. Joint 2. Nozzle band 3. Dust nozzle
4. Dust attachment 5. Spacer 6. Felt ring
(ø 47 mm) 7. Pad (with STARLOCK marking)
8. Application tool installation bolt 9. Felt ring
(ø 37 mm) 10. Pad (with OIS marking)

NOTICE: When using the pad with STARLOCK marking, be sure to install the spacer between the dust attachment and the felt ring.

MAINTENANCE

CAUTION: Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.

NOTICE: Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized or Factory Service Centers, always using Makita replacement parts.

Cleaning

From time to time wipe off the tool using a dry cloth or a cloth dampened in soapy water.

► Fig.10

SPESIFIKASI

Model:	MT980
Osilasi per menit	15.000 - 22.000 min ⁻¹
Sudut osilasi, kiri/kanan	1,6 ° (3,2 ° total)
Panjang keseluruhan	283 mm
Berat bersih	1,2 - 1,3 kg
Kelas keamanan	II/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat alat mungkin berbeda tergantung perangkat tambahan yang dipasang. Kombinasi alat terberat dan teringan, sesuai Prosedur EPTA 01/2014, ditunjukkan pada tabel.

Simbol

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



Baca petunjuk penggunaan.



Gunakan kaca mata pengaman.



ISOLASI GANDA



Hanya untuk negara-negara Uni Eropa
Jangan membuang peralatan listrik
atau baterai bersama-sama dengan
bahan limbah rumah tangga! Dengan
memerhatikan Petunjuk Eropa, tentang
Limbah Peralatan Listrik dan Elektronik
serta pelaksanaannya sesuai dengan
ketentuan hukum nasional, peralatan
listrik yang telah habis umur pakainya
harus dikumpulkan secara terpisah dan
dikembalikan ke fasilitas daur ulang yang
kompatibel secara lingkungan.

Penggunaan

Penggunaan mesin ini ditujukan untuk menggergaji dan memotong kayu, plastik, gypsum, logam non-besi, dan elemen pengencang (misalnya paku dan staple yang tidak disepuh). Mesin ini juga ditujukan untuk pekerjaan ubin dinding lunak, serta pengampelan kering dan pengikisan permukaan kecil. Terutama untuk pekerjaan di dekat tepian dan pemotongan perataan.

Pasokan daya

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa kabel.

PERINGATAN KESELAMATAN

Peringatan keselamatan umum mesin listrik

PERINGATAN: Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

- Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup. Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
- Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala. Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
- Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik. Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan Kelistrikan


- Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun. Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik terbumi (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan terbumi atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau dibumikan.
- Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.
- Jangan menyalahgunakan kabel.** Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**
- Mesin listrik dapat menghasilkan medan magnet (EMF) yang tidak berbahaya bagi pengguna.** Namun, pengguna alat pacu jantung atau peralatan medis sejenisnya harus berkonsultasi dengan produsen peralatan tersebut dan/atau dokter mereka sebelum mengoperasikan mesin listrik ini.
- Jangan menyentuh colokan daya dengan tangan basah.**
- Jika kabel rusak, penggantian harus dilakukan oleh produsen atau agennya untuk menghindari bahaya keselamatan.**

Keselamatan Diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik.** Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat. Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-selip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalakan yang tidak disengaja.** Pastikan bahwa sakelar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau paket baterai, atau mengangkat atau membawanya. Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada sakelarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang sakelarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.

- Lepaskan kunci-kunci penyelot sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian yang memadai.** Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jaga jarak antara rambut dan pakaian Anda dengan komponen mesin yang bergerak. Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat tersangkut pada komponen yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.
- Jangan sampai Anda lengah dan mengabaikan prinsip keselamatan mesin ini hanya karena sudah sering mengoperasikannya dan sudah merasa terbiasa.** Tindakan yang lalai dapat menyebabkan cedera berat dalam sepersekian detik saja.
- Selalu kenakan kacamata pelindung untuk melindungi mata dari cedera saat menggunakan mesin listrik.** Kacamata harus sesuai dengan ANSI Z87.1 di Amerika Serikat, EN 166 di Eropa, atau AS/NZS 1336 di Australia/Selandia Baru. Di Australia/Selandia Baru, secara hukum Anda juga diwajibkan mengenakan pelindung wajah untuk melindungi wajah Anda.



Menjadi tanggung jawab atasan untuk menerapkan penggunaan alat pelindung keselamatan yang tepat bagi operator mesin dan orang lain yang berada di area kerja saat itu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik.** Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda. Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.
- Jangan gunakan mesin listrik jika sakelar tidak dapat menyalakan dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.

3. Cabut steker dari sumber listrik dan/atau lepas paket baterai, jika dapat dilepas, dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan apa pun, mengganti aksesoris, atau menyimpan mesin listrik. Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
 4. Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik. Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
 5. Rawatlah mesin listrik dan aksesoris. Periksa apakah ada komponen bergerak yang tidak lurus atau macet, komponen yang pecah, dan kondisi-kondisi lain yang dapat memengaruhi pengoperasian mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
 6. Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih. Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
 7. Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.
 8. Jagalah agar gagang dan permukaan pegangan tetap kering, bersih, dan bebas dari minyak dan pelumas. Gagang dan permukaan pegangan yang licin tidak mendukung keamanan penanganan dan pengendalian mesin dalam situasi-situasi tak terduga.
 9. Ketika menggunakan mesin, jangan menggunakan sarung tangan kain yang dapat tersangkut. Sarung tangan kain yang tersangkut pada komponen bergerak dapat mengakibatkan cedera pada pengguna.
- Servis**
1. Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada oleh teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa. Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
 2. Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.

Peringatan keselamatan mesin serbaguna

1. Mesin listrik ini ditujukan untuk penggajian, pemotongan, penggerindaan, dan pengampelasan. Bacalah semua peringatan keselamatan, petunjuk, ilustrasi dan spesifikasi yang disertakan bersama mesin listrik ini. Kelalaian untuk mematuhi semua petunjuk yang tercantum di bawah ini dapat menyebabkan sensasi listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.
2. Pegang mesin pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila aksesoris pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat terselubungi atau kabelnya sendiri. Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
3. Gunakan klem atau cara praktis lainnya untuk mengikat dan menahan benda kerja pada posisi yang stabil. Menahan benda kerja dengan tangan atau berada pada posisi berlawanan dengan badan Anda membuat benda kerja tidak stabil dan dapat menyebabkan kehilangan kendali.
4. Posisikan kabel agar tidak terkena aksesoris yang berputar. Jika Anda kehilangan kendali, kabel mungkin saja terpotong atau tersangkut dan tangan atau lengan Anda mungkin saja tertarik oleh aksesoris yang berputar.
5. Selalu gunakan kacamata pengaman atau kacamata pelindung. Kacamata biasa atau kacamata hitam BUKANLAH kacamata pengaman.
6. Hindari memotong paku. Periksa apakah terdapat paku di benda kerja dan buang semua paku sebelum pengoperasian.
7. Pegang mesin kuat-kuat.
8. Pastikan bahwa peralatan pemasangan tidak menyentuh benda kerja sebelum sakelar dinyalakan.
9. Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.
10. Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup. Jalankan mesin hanya ketika digenggam dengan tangan.
11. Selalu matikan dan tunggu sampai mata pisau benar-benar berhenti sebelum melepas mata pisau dari benda kerja.
12. Jangan menyentuh peralatan pemasangan atau benda kerja segera setelah pengoperasian; suhunya mungkin masih sangat panas dan dapat membakar kulit Anda.
13. Jangan mengoperasikan mesin tanpa beban dengan tanpa keperluan.
14. Selalu gunakan masker debu/alat pernapasan yang tepat sesuai bahan dan pekerjaan yang sedang Anda kerjakan.
15. Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.
16. Mesin ini tidak tahan air, jadi jangan menggunakan air pada permukaan benda kerja.
17. Beri ruang udara secukupnya ketika Anda melakukan pekerjaan pengampelasan.
18. Penggunaan mesin ini untuk mengampelas produk, misalnya permukaan cat bertimbang, kayu, dan logam bisa menyebabkan pengguna dan orang lain di dekatnya menghirup debu yang mengandung zat-zat berbahaya. Gunakan alat pelindung pernafasan yang sesuai.

19. Pastikan bahwa tidak ada retakan atau kerusakan pada bantalan sebelum penggunaan. Retakan atau kerusakan bisa menyebabkan cedera.
20. Jangan gunakan aksesoris yang tidak dirancang secara khusus dan dianjurkan oleh produsen mesin. Hanya karena aksesoris tersebut dapat dipasang pada mesin listrik Anda, bukan berarti dapat menjamin keselamatan dalam pengoperasian.
21. Kenakan alat pelindung diri. Tergantung pekerjaannya, gunakan pelindung muka, kacamata pelindung atau kacamata pengaman. Sesuai dengan pekerjaannya, kenakan pelindung telinga, sarung tangan, dan apron bengkel yang mampu menahan debu gerinda atau potongan benda kerja. Pelindung mata harus mampu menahan debu yang biterbangun, yang ditimbulkan dari berbagai jenis pekerjaan. Masker debu atau alat pernapasan harus mampu menyaring partikel yang dihasilkan dari pekerjaan Anda. Terpaan yang berkepanjangan terhadap kebisingan berintensitas tinggi dapat menyebabkan hilangnya pendengaran.
22. Jaga agar orang di sekitar berada dalam jarak aman yang jauh dari area kerja. Siapa pun yang masuk ke area kerja harus mengenakan alat pelindung diri. Potongan benda kerja atau dari aksesoris yang rusak mungkin saja terlempar dan menyebabkan cedera di area yang langsung berdekatan dengan pekerjaan.
23. Jangan pernah meletakkan mesin listrik sebelum aksesorinya benar-benar berhenti. Aksesoris yang berputar dapat menyambut permukaan dan menarik mesin listrik di luar kendali Anda.
24. Jangan menyalaikan mesin listrik sambil membawanya di sisi badan Anda. Sentuhan yang tidak disengaja oleh aksesoris dapat merobek pakaian Anda, yang akan menarik aksesoris ke arah badan Anda.
25. Jangan mengoperasikan mesin listrik di dekat benda-benda yang mudah terbakar. Percikan apinya dapat menyulut benda-benda tersebut.
26. Jangan menggunakan aksesoris yang membutuhkan cairan pendingin. Menggunakan air atau cairan pendingin lain dapat mengakibatkan keramatan akibat sengatan listrik.
27. Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.
28. Jika tempat kerja sangat panas dan lembap, sangat kotor oleh debu konduktif, gunakan pemutus daya (30 mA) untuk menjamin keselamatan operator.
29. Selalu pastikan Anda memiliki pijakan kuat. Pastikan tidak ada orang di bawah Anda ketika menggunakan mesin di lokasi tinggi.
30. Sebelum memulai penggunaan, pastikan tidak ada jalur suplai tersembunyi seperti listrik, gas, dan saluran air di bawah permukaan area kerja. Memotong atau merusak jalur suplai dapat menyebabkan sengatan listrik, kebocoran gas, kerusakan properti, atau kecelakaan lainnya.

PERINGATAN: JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengurangi kepuatan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. **PENYALAHGUNAAN** atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Kerja sakelar

PERHATIAN: Sebelum memasukkan steker, pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati.

Untuk memulai mesin, geser sakelar geser ke arah posisi "I (ON)".

Untuk menghentikan mesin, geser sakelar ke arah posisi "O (OFF)".

► Gbr.1: 1. Sakelar geser

Menyetel laju langkah orbital

Laju langkah orbital dapat disetel. Untuk mengubah laju langkah orbital, putar sakelar antara 1 dan 5. Semakin tinggi angka, semakin tinggi laju langkah orbitalnya. Atur sakelar ke nomor yang sesuai untuk benda kerja Anda.

► Gbr.2: 1. Sakelar

CATATAN: Sakelar tidak dapat diubah langsung dari 1 ke 5 atau dari 5 ke 1. Memaksa sakelar dapat merusak mesin. Ketika mengubah arah sakelar, selalu putar sakelar dengan menggerakannya melalui nomor yang berada di tengahnya.

SIMPAN PETUNJUK INI.

PERAKITAN

▲ PERHATIAN: Pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apa pun pada mesin.

Memasang atau melepas alat pengaplikasian

Pilihan Aksesoris

▲ PERINGATAN: Jangan memasang alat pengaplikasian secara terbalik. Memasang alat pengaplikasian secara terbalik dapat merusak mesin dan menyebabkan cedera serius.

▲ PERINGATAN: Pasang perangkat tambahan dengan arah yang benar sesuai pekerjaan Anda. Alat pengaplikasian dapat dipasang pada sudut setiap 30 derajat.

▲ PERINGATAN: Selalu pasang alat pengaplikasian sehingga tonjolan flensa mesin masuk pada lubang di alat pengaplikasian. Kelalaian untuk melakukannya dapat menyebabkan alat pengaplikasian terlempar dan mengakibatkan cedera.

▲ PERINGATAN: Saat memasang alat pengaplikasian, pastikan untuk mengencangkan baut pemasangan alat pengaplikasian dengan kuat.

Letakkan alat pengaplikasian (aksesori pilihan) pada flensa mesin sehingga tonjolan flensa mesin masuk pada lubang di alat pengaplikasian dan amankan alat pengaplikasian dengan mengencangkan baut menggunakan kunci L dengan kuat.

Saat menggunakan alat pengaplikasian pengampelasan, pasang alat pengaplikasian pada bantalan ampelas agar sesuai dengan arah pengampelasan.

Bantalan ampelas memiliki kait dan sistem pemasangan tipe loop yang memungkinkan pemasangan ampelas dengan mudah dan cepat. Karena ampelas memiliki lubang untuk ekstraksi debu, pasang ampelas sehingga lubang-lubang pada ampelas sesuai pada bantalan ampelas.

Untuk melepas ampelas, angkat ujungnya dan lepaskan.

Kendurkan dan lepaskan baut pemasangan alat pengaplikasian menggunakan kunci L, kemudian lepaskan alat pengaplikasian.

- Gbr.3: 1. Baut pemasangan alat pengaplikasian 2. Lubang di alat pengaplikasian 3. Tonjolan flensa mesin

- Gbr.4: 1. Baut pemasangan alat pengaplikasian 2. Kunci L 3. Kencangkan

Saat menggunakan alat pengaplikasian dengan tipe bagian pemasangan yang berbeda, gunakan adaptör yang benar (aksesori pilihan).

- Gbr.5: 1. Baut pemasangan alat pengaplikasian 2. Lubang di alat pengaplikasian 3. Adaptör 4. Tonjolan flensa mesin

PENGGUNAAN

▲ PERINGATAN: Sebelum mulai mesin dan selama pengoperasian, jauhkan tangan dan wajah Anda dari alat pengaplikasian.

▲ PERHATIAN: Jangan memberikan beban berlebih ke alat yang dapat menyebabkan mesin terkunci dan menghentikan alat.

Pemotongan, penggergajian, dan pengikisan

▲ PERINGATAN: Jangan pindahkan mesin secara paksa ke arah (misalnya ke salah satu sisi) pengaplikasian mesin tanpa tepi potong. Hal tersebut bisa merusak mesin.

Letakkan alat pengaplikasian pada benda kerja. Kemudian pindahkan mesin ke depan sehingga pergerakan alat pengaplikasian tidak melambat.

► Gbr.6

CATATAN: Memaksa atau memberi tekanan berlebih pada mesin dapat mengurangi efisiensi.

CATATAN: Sebelum operasi pemotongan, disarankan untuk menetapkan laju langkah orbital 3 - 5.

Pengampelasan

▲ PERINGATAN: Setelah digunakan untuk mengampelas logam, jangan gunakan ampelas yang sama untuk mengampelas kayu.

▲ PERINGATAN: Jangan gunakan ampelas yang aus atau ampelas tanpa permukaan pasir.

Terapkan ampelas pada benda kerja.

► Gbr.7

CATATAN: Disarankan untuk menggunakan sampel bahan uji guna untuk menentukan laju langkah orbital yang tepat bagi pekerjaan Anda.

CATATAN: Gunakan ampelas dengan permukaan pasir yang sama sampai pengampelasan seluruh benda kerja selesai. Mengganti ampelas dengan ampelas yang permukaan pasirnya berbeda dapat menyebabkan hasil akhir yang kurang baik.

Perangkat tambahan pengumpul debu

Pilihan Aksesoris

PERINGATAN: Jangan gunakan perangkat tambahan pengumpul debu saat mengasah benda kerja logam dengan mesin ini. Debu panas dapat menyulut debu di dalam pengisap debu dan dapat menyebabkan kebakaran.

Jika Anda ingin melakukan pengoperasian yang lebih bersih, pasang perangkat tambahan pengumpul debu. Sambungkan selang pengisap debu ke perangkat tambahan pengumpul debu.

► Gbr.8

Rakit perangkat tambahan pengumpul debu dan pasang ke mesin.

1. Pasang sambungan, nosel debu, dan perangkat tambahan pengisap debu.
2. Pasang pita nosel pada mesin sehingga tonjolannya masuk pada lubang di mesin untuk mengencangkannya.
3. Pasang cincin peredam, pengatur jarak (jika perlu), dan bantalan ampelas pada perangkat tambahan pengisap debu, kemudian kencangkan dengan baut pemasangan alat pengaplikasian.
► Gbr.9: 1. Sambungan 2. Pita nosel 3. Nosel debu 4. Perangkat tambahan pengisap debu 5. Pengatur jarak 6. Cincin peredam (\varnothing 47 mm) 7. Bantalan (dengan tanda STARLOCK) 8. Baut pemasangan alat pengaplikasian 9. Cincin peredam (\varnothing 37 mm) 10. Bantalan (dengan tanda OIS)

PEMBERITAHUAN: Saat menggunakan bantalan dengan tanda STARLOCK, pastikan untuk memasang pengatur jarak antara perangkat tambahan pengisap debu dan cincin peredam.

PERAWATAN

PERHATIAN: Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.

PEMBERITAHUAN: Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lainnya harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi atau Pabrik Makita; selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

Pembersihan

Bersihkan mesin secara berkala menggunakan kain kering atau kain yang dibasahi dengan air sabun.

► Gbr.10

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu máy:	MT980
Dao động mỗi phút	15.000 - 22.000 min ⁻¹
Góc dao động, trái/phải	1,6 ° (3,2 °)
Tổng chiều dài	283 mm
Khối lượng tịnh	1,2 - 1,3 kg
Cấp an toàn	II/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Khối lượng máy có thể khác nhau tùy thuộc vào (các) phụ kiện. Tổ hợp nhẹ nhất và nặng nhất, theo Quy trình EPTA 01/2014, được trình bày trong bảng.

Ký hiệu

Phản dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



Đọc tài liệu hướng dẫn.



Mang kính an toàn.



CÁCH ĐIỆN CẤP 2



Chỉ dành cho các quốc gia EU
Không thải bỏ thiết bị điện cùng với các chất thải sinh hoạt! Để tuân thủ Chỉ thị của Châu Âu về thiết bị điện và điện tử thải bỏ, và thi hành những chỉ thị này phù hợp với luật lệ quốc gia, thiết bị điện từ không còn sử dụng được nữa phải được thu nhặt riêng và đưa trở lại một cơ sở tái chế tương thích với môi trường.

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này được sử dụng để cưa và cắt gỗ, nhựa, thạch cao, kim loại màu, và các linh kiện định vị (ví dụ như đinh và kim). Dụng cụ cũng được dùng để ốp gạch tường mềm, cũng như chà nhám khô và cào bê mặt nhô. Đặc biệt dùng khi thao tác gần mép và cắt ngang bằng.

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC đơn pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

CẢNH BÁO AN TOÀN

Cảnh báo an toàn chung dành cho dụng cụ máy

CẢNH BÁO: Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ "dụng cụ máy" trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ, ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy.** Các dụng cụ may tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lãng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về Điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm. Không được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyển đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất).** Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.

- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nồi đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Không làm dụng dây điện.** Không được phép sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động. Dây bị hông hoặc bị rối sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ làm giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rõ định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**
- Các dụng cụ máy có thể tạo ra từ trường điện (EMF) có hại cho người dùng.** Tuy nhiên, người dùng máy trợ tim và những thiết bị y tế tương tự khác nên liên hệ với nhà sản xuất thiết bị và/hoặc bác sĩ để được tư vấn trước khi vận hành dụng cụ này.
- Không chạm vào đầu cắm điện bằng tay ướt.**
- Nếu dây bị hông, hãy nhờ nhà sản xuất hoặc đại lý thay dây mới để tránh nguy hiểm về an toàn.**

An toàn Cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy.** Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc. Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
- Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân.** Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt. Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giày an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
- Tránh vô tình khởi động dụng cụ máy.** Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc di chuyển dụng cụ máy. Việc di chuyển dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
- Tháo tất cả các khóa hoặc cờ lê điều chỉnh trước khi bắt dụng cụ máy.** Việc cờ lê hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Không với quá cao.** Luôn giữ thẳng bằng tốt và có chỗ để chân phù hợp. Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.

- Ăn mặc phù hợp.** Không mặc quần áo rộng hay đèo đồ trang sức. Giữ tóc và quần áo tránh xa các bộ phận chuyển động. Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
- Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Không vì quen thuộc do thường xuyên sử dụng các dụng cụ mà cho phép bạn trở nên tự mãn và bỏ qua các nguyên tắc an toàn dụng cụ.** Một hành động bất cẩn có thể gây ra thương tích nghiêm trọng trong một phần của một dây.
- Luôn luôn mang kính bảo hộ để bảo vệ mắt khỏi bị thương khi đang sử dụng các dụng cụ máy.** Kính bảo hộ phải tuân thủ ANSI Z87.1 ở Mỹ, EN 166 ở Châu Âu, hoặc AS/NZS 1336 ở Úc/New Zealand. Tại Úc/New Zealand, theo luật pháp, bạn cũng phải mang mặt nạ che mặt để bảo vệ mặt.



Trách nhiệm của chủ lao động là bắt buộc người vận hành dụng cụ và những người khác trong khu vực làm việc cảnh báo phải sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn thích hợp.

Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy

- Không dùng lực đối với dụng cụ máy.** Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn. Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
- Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.
- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc tháo kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy, nếu có thể tháo rời trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cắt giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vô tình khởi động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.

- Bảo dưỡng dụng cụ máy và các phụ kiện.**
Kiểm tra tình trạng lệch trục hoặc bó kẹp của các bộ phận chuyên động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản tốt dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.
- Giữ tay cầm và bề mặt tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.** Tay cầm trơn trượt và bề mặt tay cầm không cho phép xử lý an toàn và kiểm soát dụng cụ trong các tình huống bất ngờ.
- Khi sử dụng dụng cụ, không được di gang tay lao động bằng vai, có thể bị vuông.** Việc găng tay lao động bằng vai vuông vào các bộ phận chuyên động có thể gây ra thương tích cá nhân.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa đủ trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**

Cảnh Báo An Toàn Cho Dụng cụ đa năng

- Dụng cụ máy này được thiết kế chức năng để cưa, cắt, mài và chà nhám.** Xin đọc tất cả các cảnh báo an toàn, hướng dẫn, minh họa và thông số kỹ thuật đi kèm với dụng cụ máy này. Việc không tuân theo các hướng dẫn được liệt kê dưới đây có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.
- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kín hoặc dây của chính nó.** Phụ kiện cắt tiếp xúc với dây dẫn “có điện” có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy “có điện” và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Dùng kẹp hoặc làm theo cách khác để giữ chặt và đỡ phôi gia công trên bệ vững chắc.** Giữ phôi gia công bằng tay hoặc tý vào cơ thể sẽ làm phôi không chắc chắn và có thể dẫn đến mất kiểm soát.
- Đặt dây dẫn không để vướng phụ kiện quay.** Nếu bạn bị mất kiểm soát, dây dẫn có thể bị cắt hoặc bị cuốn và bắn tay hoặc cánh tay của bạn có thể bị kéo vào phụ kiện quay đó.
- Luôn sử dụng kính bảo hộ hoặc kính an toàn.** Kính mắt thông thường hoặc kính râm KHÔNG phải là kính an toàn.
- Tránh cắt đinh.** Kiểm tra phôi xem có đinh không và tháo đinh trước khi vận hành.
- Cầm chắc dụng cụ.**
- Phải đảm bảo rằng dụng cụ ứng dụng không tiếp xúc với phôi gia công trước khi bắt công tắc lên.**
- Giữ tay tránh xa các bộ phận chuyên động.**
- Không để mặc dụng cụ hoạt động.** Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
- Luôn tắt nguồn và đợi lưỡi cưa dừng hẳn trước khi tháo lưỡi cưa ra khỏi phôi gia công.**
- Không chạm vào dụng cụ ứng dụng hay phôi gia công ngay sau khi vận hành; chúng có thể cực nóng và có thể gây bỏng da.**
- Không vận hành dụng cụ không tài một cách không cần thiết.**
- Luôn luôn sử dụng đúng mặt nạ chống bụi/ khẩu trang đối với loại vật liệu và ứng dụng bạn đang làm việc.**
- Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc hại.** Phải cẩn trọng tránh hít phải bụi và để tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.
- Dụng cụ này không được chống thấm, do đó không được dùng nước cho bề mặt gia công.**
- Cần thông thoáng phù hợp cho khu vực làm việc khi bạn thực hiện thao tác đánh nhám.**
- Sử dụng dụng cụ này để đánh nhám một số sản phẩm, ví dụ như bề mặt sơn chà chì, gỗ và kim loại có thể làm người dùng và những người đứng xem tiếp xúc với bụi có các chất nguy hiểm. Sử dụng biện pháp bảo vệ đường hô hấp phù hợp.**
- Đảm bảo rằng tám đệm không bị nứt hoặc bể trước khi sử dụng. Các vết nứt hoặc bể có thể gây thương tích cho người.**
- Không được dùng các phụ kiện không được thiết kế đặc biệt và không theo khuyến cáo của nhà sản xuất dụng cụ.** Bởi nếu có thể gắn phụ kiện đó vào dụng cụ máy của bạn thì điều đó hoàn toàn không đảm bảo việc vận hành máy an toàn.
- Mang thiết bị bảo hộ cá nhân.** Tùy thuộc vào việc sử dụng máy, hãy dùng mặt nạ bảo vệ mặt, kính bảo hộ hoặc kính an toàn. Khi thích hợp, hãy mang dụng cụ bảo vệ thính giác, găng tay và tạp dề làm việc có khả năng ngăn chặn các mảnh małe mòn hoặc mảnh vỡ từ phôi gia công. Thiết bị bảo vệ mắt phải có khả năng ngăn chặn các mảnh vụn bay ra phát sinh bởi các hoạt động khác nhau. Mặt nạ chống bụi hoặc khẩu trang phải có khả năng lọc được các hạt tạo ra bởi hoạt động của bạn. Tiếp xúc kéo dài với tiếng ồn có cường độ cao có thể gây ra mất thính giác.
- Giữ những người xung quanh tránh xa nơi làm việc một khoảng cách an toàn.** Bất cứ ai bước vào khu vực làm việc đều phải đeo thiết bị bảo hộ cá nhân. Các mảnh vỡ của phôi gia công hoặc phụ kiện bị vỡ có thể bắn ra và gây thương tích bên ngoài khu vực thao tác cạnh đó.
- Không bao giờ đặt dụng cụ máy xuống cho đến khi phụ kiện đã dừng hẳn.** Phụ kiện quay có thể quấn lấy bề mặt và kéo công cụ máy vượt khỏi tầm kiểm soát của bạn.

24. Không được chạy dụng cụ máy trong lúc đang mang bên hông bạn. Tiếp xúc bất ngờ với phụ kiện có thể quắn lấy quần áo của bạn, kéo phụ kiện văng vào người bạn.
25. Không vận hành công cụ máy gần các vật liệu dễ cháy. Các tia lửa có thể kích cháy các vật liệu này.
26. Không sử dụng các phụ kiện có yêu cầu chất làm mát dạng lỏng. Sử dụng chất làm mát bằng nước hoặc chất lỏng khác có thể dẫn đến điện giật hoặc sốc.
27. Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.
28. Nếu nơi làm việc rất nóng và ẩm ướt, hoặc bị ô nhiễm nặng bởi bụi dẫn điện, hãy dùng bộ ngắn điện đoán mạch (30 mA) để bảo đảm an toàn cho người vận hành.
29. Luôn chắc chắn rằng bạn có chỗ tựa chân vững chắc. Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở những vị trí trên cao.
30. Trước khi bắt đầu vận hành, hãy bảo đảm rằng không có các đường dây cung cấp ăn như dây điện, ống dẫn khí và dòng nước bên dưới bề mặt gia công. Cắt hay làm hỏng các đường dây cung cấp có thể gây điện giật, rò rỉ gas, thiệt hại về tài sản, hoặc các tai nạn khác.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠️ CẢNH BÁO: KHÔNG vì đã thói mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi điều chỉnh hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Hoạt động công tắc

⚠️ THẬN TRỌNG: Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn kiểm tra xem dụng cụ đã được tắt chưa.

Để khởi động dụng cụ, đẩy công tắc trượt về vị trí “I (BẮT)”.

Để tắt dụng cụ, đẩy công tắc trượt về vị trí “O (TẮT)”.

► **Hình1:** 1. Công tắc trượt

Điều chỉnh tốc độ hành trình xoay vòng

Có thể điều chỉnh tốc độ hành trình xoay vòng. Để thay đổi tốc độ hành trình xoay vòng, vận đĩa xoay trong khoảng từ 1 đến 5. Số càng cao thì tốc độ hành trình xoay vòng sẽ càng cao. Cài sẵn đĩa xoay đến số thích hợp cho phôi già công của bạn.

► **Hình2:** 1. Đĩa xoay

LƯU Ý: Đĩa xoay không thể xoay trực tiếp từ 1 đến 5 hoặc từ 5 đến 1. Án mạnh đĩa xoay có thể làm hỏng dụng cụ. Khi thay đổi hướng đĩa xoay, luôn luân xoay đĩa xoay di chuyển qua từng số trung gian.

LẮP RÁP

⚠️ THẬN TRỌNG: Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Lắp hoặc tháo dụng cụ ứng dụng

Phụ kiện tùy chọn

⚠️ CẢNH BÁO: Không lắp dụng cụ ứng dụng úp ngược xuống. Lắp dụng cụ ứng dụng úp ngược xuống có thể làm hư hỏng dụng cụ và gây ra thương tích cá nhân nghiêm trọng.

⚠️ CẢNH BÁO: Lắp dụng cụ phụ túng đúng hướng theo công việc của bạn. Dụng cụ ứng dụng có thể được lắp đặt ở mỗi một góc 30 độ.

⚠️ CẢNH BÁO: Luôn lắp dụng cụ ứng dụng sao cho phần nhô ra của vành dụng cụ khớp vào các lỗ trong dụng cụ ứng dụng. Nếu không, làm như vậy có thể làm cho dụng cụ ứng dụng rơi ra và dẫn đến thương tích cá nhân.

⚠️ CẢNH BÁO: Khi lắp dụng cụ ứng dụng, đảm bảo đã vặn chặt bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng.

Đặt dụng cụ ứng dụng (phụ kiện tùy chọn) lên vành dụng cụ sao phần cho phần nhô ra của vành dụng cụ khớp vào các lỗ trong dụng cụ ứng dụng và giữ chặt dụng cụ ứng dụng bằng cách vặn chặt bu-lông bằng cơ lục giác.

Khi sử dụng dụng cụ ứng dụng chà nhám, đặt dụng cụ ứng dụng lên tấm đánh nhám để dụng cụ khớp với hướng của tấm đánh nhám.

Tấm đánh nhám có hệ thống điều chỉnh loại hook-and-loop (móc và xoay) cho phép bạn điều chỉnh giấy nhám dễ dàng và nhanh chóng.

Vì các loại giấy nhám có các lỗ nhỏ để hút bụi, nên đặt giấy nhám sao cho các lỗ trên giấy nhám khớp với các lỗ trên tấm đánh nhám.

Để gỡ giấy nhám ra, nâng đầu giấy nhám lên và tách ra.

Nói lồng và tháo bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng bằng cách sử dụng cơ lắc lực giác và sau đó lấy dụng cụ ứng dụng ra.

- **Hình3:** 1. Bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng 2. Các lỗ trong dụng cụ ứng dụng 3. Phần nhô ra của vành dụng cụ
- **Hình4:** 1. Bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng 2. Cơ lắc lực giác 3. Vận chuyển

Khi sử dụng dụng cụ ứng dụng có bộ phận lắp đặt loại khác, sử dụng đầu chuyên dùng (phụ kiện tùy chọn).

- **Hình5:** 1. Bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng 2. Các lỗ trong dụng cụ ứng dụng 3. Đầu chuyên 4. Phần nhô ra của vành dụng cụ

VẬN HÀNH

⚠ CẢNH BÁO: Trước khi khởi động dụng cụ và khi đang vận hành, giữ tay và mặt bạn tránh khỏi dụng cụ ứng dụng.

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng tải trọng quá mức cho dụng cụ mà có thể gây ra khóa động cơ và dừng dụng cụ.

Cắt, cưa và cào

⚠ THẬN TRỌNG: Không di chuyển dụng cụ bằng lực theo hướng (ví dụ theo hướng hai bên) của dụng cụ ứng dụng không có mép cắt. Điều này có thể làm hỏng dụng cụ.

Đặt dụng cụ ứng dụng lên trên phôi gia công. Và sau đó di chuyển dụng cụ về phía trước sao cho chuyển động của dụng cụ ứng dụng không bị chậm.

- **Hình6**

LƯU Ý: Dùng lực hoặc gây áp lực quá mức lên dụng cụ có thể làm giảm hiệu quả.

LƯU Ý: Trước khi vận hành cắt, chúng tôi khuyến nghị nên cài đặt sẵn tốc độ hành trình xoay vòng 3 - 5.

Chà nhám

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng lại giấy nhám đã dùng để chà nhám kim loại đến gỗ cắt.

⚠ THẬN TRỌNG: Không sử dụng giấy nhám mòn hoặc giấy nhám không có hạt cát mài mòn.

Sử dụng giấy nhám chà lên phôi gia công.

- **Hình7**

LƯU Ý: Sử dụng mẫu vật liệu kiểm tra để thử xác định tốc độ hành trình xoay vòng chính xác phù hợp với công việc của bạn.

LƯU Ý: Sử dụng giấy nhám có hạt cát mài mòn tương tự cho đến khi chà nhám toàn bộ phôi gia công. Thay thế giấy nhám bằng giấy nhám có hạt cát mài mòn khác có thể không tạo được bề mặt hoàn thiện đẹp.

Phụ tùng bộ hút bụi

Phụ kiện tùy chọn

⚠ CẢNH BÁO: Không sử dụng phụ tùng bộ hút bụi khi mài phôi gia công kim loại bằng dụng cụ này. Bụi mài còn nóng có thể làm cháy bụi trong máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng động cơ điện và gây cháy.

Khi muốn thực hiện thao tác sạch sẽ hơn, hãy lắp phụ tùng bộ hút bụi vào dụng cụ. Nối ống dẫn máy hút bụi cầm tay hoạt động bằng động cơ điện vào phụ tùng bộ hút bụi.

- **Hình8**

Lắp ráp phụ tùng bộ hút bụi và lắp vào dụng cụ.

1. Lắp các khớp nối, vòi xả bụi và phụ tùng hút bụi.
 2. Lắp băng vòi xả lên dụng cụ sao cho các phần nhô ra của nó khớp vào các lỗ trong dụng cụ để giữ chặt nó.
 3. Đặt vòng ní, đế chặn (nếu cần thiết), và tấm đán nhám lên phụ tùng hút bụi và giữ chặt chúng bằng bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng.
- **Hình9:** 1. Bộ nối 2. Băng vòi xả 3. Vòi xả bụi 4. Phụ tùng hút bụi 5. Đế chặn 6. Vòng ní (\varnothing 47 mm) 7. Tấm đán (có đánh dấu STARLOCK) 8. Bu-lông lắp đặt dụng cụ ứng dụng 9. Vòng ní (\varnothing 37 mm) 10. Tấm đán (có đánh dấu OIS)

CHÚ Ý: Khi sử dụng tấm đán có đánh dấu STARLOCK, hãy đảm bảo đã lắp đế chặn vào giữa phụ tùng hút bụi và vòng ní.

BẢO TRÌ

⚠ THẬN TRỌNG: Luôn bảo đảm rằng dụng cụ được tắt điện và rút phích cắm trước khi thử thực hiện việc kiểm tra hoặc bảo trì.

CHÚ Ý: Không được phép dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Để đảm bảo ĐỘ AN TOÀN và ĐỘ TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Nhà máy hoặc Trung tâm được Makita Ủy quyền và luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

Vệ sinh

Thỉnh thoảng lau sạch dụng cụ bằng vải khô hoặc vải đã làm ẩm bằng nước xà phòng.

- **Hình10**

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	MT980
การหมุนแกว่งต่อนาที	15,000 - 22,000 min ⁻¹
มุมการหมุนแกว่ง ซ้าย/ขวา	1.6 ° (รวม 3.2 °)
ความยาวโดยรวม	283 mm
น้ำหนักสุทธิ	1.2 - 1.3 kg
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการคันคว้าวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ
- น้ำหนักอject ก่อตัวต่างกันไปตามอุปกรณ์เสริม การติดอุปกรณ์เสริมที่เบาที่สุดและหนักที่สุดตามข้อบังคับของ EPTA 01/2014 มีแสดงอยู่ในตาราง

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์นี้ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



อ่านคู่มือการใช้งาน



สวมแว่นตามิตรภัย



ผนวนสองชั้น



สำหรับประเทศไทยในสภาพพิเศษเท่านั้น
ห้ามทิ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ารวมกับขยะรับเรือน
ทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบของ
ญี่ปุ่นเกี่ยวกับขยะจำพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และการปฏิบัติตามกฎหมาย
ในประเทศไทย ต้องเก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าที่หมด
อายุการใช้งานแล้วแยกต่างหาก และส่ง
กลับไปยังศูนย์รีไซเคิลที่เป็นมิตรต่อสิ่ง
แวดล้อม

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเลือยและตัดไม้ พลาสติก ยิปซัม โลหะ ที่ไม่มีส่วนประกอบของเหล็ก และอุปกรณ์สำหรับบึด (เช่น ตะปูหัวอ่อน และสลักเกลี่ย) รวมถึงใช้สำหรับทำงานกับกระเบื้องทุกผังชนิดอ่อน รวมถึงการขัดด้วยกระดาษทราย แบบแห้งและการขัดพื้นผิวน้ำด้วยเล็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับการทำงานในส่วนที่ใกล้กับขอบและการตัดให้ร่วน เรียบ

แหล่งจ่ายไฟ

ควรเชื่อมต่อเครื่องมือกับแหล่งจ่ายไฟที่มีแรงดันไฟฟ้า ตามที่ระบุไว้ในป้ายข้อมูลของเครื่องมือ และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบเฟสเดียวเท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการหุ้มผนวนสองชั้นและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

คำเตือนด้านความปลอดภัย

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน: โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มา กับเครื่องมือไฟฟ้านี้อย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำได้ดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อก ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่างเพียงพอจะระบุกระบวนการหรือมิติที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อาจเกิดการระเบิด เช่น ในสถานที่ที่มีของเหลว ก๊าซ หรือฝุ่นผงที่มีคุณสมบัติไวไฟ เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างประกายไฟและจุดชนวนฝุ่นผงหรือก๊าซดังกล่าว
- ดูแลไม่ให้มีเด็กๆ หรือบุตรคลายอนอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถอิจฉาทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องหดตัวร้อน อ่อนตัวแลบปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์ กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต่อสายติด ปลั๊กที่ไม่กู้กดหดแลบและตัวร้อนที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าหัวร่างกายสัมผัสกับพื้นคิวท์ต่อสายดิน เช่น ก่อ เครื่องนำความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากว่าร่างกายของคุณสัมผัสกับพื้นคิวท์
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหรืออยู่ในสภาพเปียกชื้น น้ำที่เหลือข้ามไปเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

4. อย่าใช้สายไฟอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ดึง หรืออุดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เก็บสายไฟให้ห่างจากความร้อน น้ำมัน ของมีคม หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

5. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าของอาคาร ควรใช้สายต่อพ่วงที่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร การใช้สายที่ไม่เหมาะสมกับงานภายนอกอาคารจะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

6. หากต้องใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันกระแสไฟรั่ว (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

7. แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟรั่วในอัตราไม่เกิน 30 mA เสมอ

8. เครื่องมือไฟฟ้าอาจสร้างสนามแม่เหล็ก (EMF) ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสูญเสีย อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ที่ใส่เครื่องกระตุ้นหัวใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่คล้ายกันนี้ควรติดต่อผู้ผลิตอุปกรณ์และ/หรือแพทย์เพื่อรับคำแนะนำก่อนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้านี้


9. อย่าจับปลั๊กไฟด้วยมือที่เปียก

10. หากสายไฟชำรุด โปรดให้ผู้ผลิตหรือตัวแทนของผู้ผลิตเปลี่ยนให้ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

ความปลอดภัยด้านบุคคล

- ให้ระมัดระวังและมีสติอยู่เสมอขณะใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่มีน้ำมานำจากยาเสพติด เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือการใช้ยา ซึ่งจะ增加ความระมัดระวังเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บขั้นร้ายแรง
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมวันด้าป้องกันเสมอ อย่างน้อยป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้านิรภัย กันลื่น หมวกนิรภัย หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ใช้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการบาดเจ็บ
- ป้องกันไม้ให้เกิดการปีดใช้งานโดยไม่ต้องใช้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่ออันแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิ้วมือบริเวณสวิตช์เพื่อป้องกันไฟฟ้า หรือการชาร์จไฟเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่เปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ
- นำกุญแจปรับตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจหรือกุญแจที่เสียบค้างอยู่ในชิ้นส่วนที่หมุนให้ออกเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

- อย่าทำงานในระยะเวลาที่สุดอ่อนเมื่อจัดท่าการยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมสมดลօดเวลา เพราะจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้นในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- แต่งกายให้เหมาะสมอย่างเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือสวมเครื่องประดับดูและไม่ให้เส้นผมและเสื้อผ้าอยู่ใกล้ชั้นส่วนที่เคลื่อนไหว เช่นหัวรุ่มร่วง เครื่องประดับ หรือหมวกที่มีความยาวอาจเข้าไปติดในชั้นส่วนที่เคลื่อนไหว
- หากมีการจัดอุปกรณ์สำหรับดูแลและจัดเก็บผู้นุ่มนวลในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้เชื่อมต่อและใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การใช้เครื่องถูและจัดเก็บผู้นุ่มนวลช่วยลดดันตรายที่เกิดจากผู้นุ่มนวลได้
- อย่าให้ความคุณเคยจากการใช้งานเครื่องมือเป็นประจำทำให้คุณทำตัวตามสบายและละเลยหลักการเพื่อความปลอดภัยในการใช้เครื่องมือ การกระทำที่ไม่ระมัดระวังอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บร้ายแรงภายในเสี้ยววินาที
- สวมใส่แวงครอบตาหรือกันเพื่อป้องกันดวงตาของคุณจากการบาดเจ็บเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้า แวงครอบตาจะช่วยให้มาตรฐาน ANSI Z87.1 ในสหรัฐฯ, EN 166 ในยุโรป หรือ AS/NZS 1336 ในออสเตรเลีย/นิวซีแลนด์ จะต้องสวมเกราะบังกันใบหน้าเพื่อปกป้องใบหน้าของคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วย



- ผู้ว่าจ้า้มือหน้าที่รับผิดชอบในการบังคับผู้ใช้งานเครื่องมือและบุคคลอื่นๆ ที่อยู่ในบริเวณที่ปฏิบัติงานให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม
- ### การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า
- อย่าฝืนใช้เครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตามข้อความสามารถของเครื่องที่ได้รับการออกแบบมา
 - อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตซ์ไม่สามารถเปิดปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้เป็นสิ่งอันตรายและต้องได้รับการซ่อมแซม

- ทดสอบลักษณะหลังจ่ายไฟ และ/หรือชุดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการบันดับเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้า วิธีการป้องกันด้านความปลอดภัยดังกล่าวจะช่วยลดความเสี่ยงในการเปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่ต้องใจ
- จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมือเด็ก และอย่าอนุญาตให้บุคคลที่ไม่ดูแลอย่างดีใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า หรือคำแนะนำเหล่านี้ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่ออยู่ในมือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
- นำรุ่นรักษากล้องมือไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้องหรือการเชื่อมต่อของชั้นส่วนที่เคลื่อนไหว การแตกหักของชั้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสียหาย ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมแซมก่อนการใช้งาน อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
- ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้คอมอยู่เสมอ เครื่องมือการตัดที่เกี่ยวข้องดูแลอย่างถูกต้องและฝึกอบรมการตัดคมมักจะมีปัญหาติดขัดน้อยและควบคุมได้ง่ายกว่า
- ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อุปกรณ์เสริม และวัสดุอันเนื่องจาก ฯลฯ ตามคำแนะนำนำดังกล่าว พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจทำให้เกิดอันตราย
- ดูแลมือจับและบริเวณมือจับให้แห้ง สะอาด และไม่มีน้ำมันและสารนีเปื้อน มือจับและบริเวณมือจับที่ลื่นจะทำให้ไม่สามารถจับและควบคุมเครื่องมือได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
- ขณะใช้งานเครื่องมือ อย่าสูบสูบบุหรี่จากชั้นส่วนที่กำลังเคลื่อนไหวอยู่อาจทำให้ได้รับบาดเจ็บ

การซ่อมบำรุง

- นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้ารับบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดยใช้อะไหล่แบบเดียวกันเท่านั้น เพราะจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย
- ปฏิบัติตามคำแนะนำในการหล่อเย็นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม

คำเตือนด้านความปลอดภัยสำหรับเครื่องมือ อเนกประสงค์

- เครื่องมือไฟฟ้าที่ใช้สำหรับทำงานเหลือย ตัด ขัด ธรรมชาติ และขัดด้วยกระดาษทราย โปรดอ่านคำเตือนด้านความปลอดภัย คำแนะนำ ภาพประกอบ และข้อมูลจำเพาะต่างๆ ที่ให้มากับเครื่องมือไฟฟ้าอย่างละเอียด การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้อาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงได้
- จับเครื่องมือไฟฟ้าที่พื้นผิวเมืองหุ้มคนวนขณะใช้งาน เนื่องจากอุปกรณ์ตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ หรือสายไฟของเครื่องมือเอง อุปกรณ์ตัดที่สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ชั้นล่วนโลหะของเครื่องมือไฟฟ้า “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ใช้งานถูกไฟฟ้าช็อตได้
- ใช้ปากกาจับหรืออวิการปฏิบัติอื่นๆ เพื่อยืดและรองรับชั้นงานไว้บนพื้นที่ที่มีชั้น การใช้มือจับชั้นงานหรือยืดชั้นงานไว้กับร่างกายจะทำให้เกิดความไม่สงบและสูญเสียการควบคุมได้
- จัดสายไฟให้อยู่ในบริเวณที่ห่างจากอุปกรณ์ที่กำลังหมุน หากคุณสูญเสียการควบคุม สายไฟอาจถูกดึง หรือถูกดึง ทำให้มือหรือแขนของคุณถูกดึงเข้าไปในอุปกรณ์ที่กำลังหมุนได้
- สวมแวนตันรักษาระยะห่างครอบตาเสมอ แวนตันปกติหรือแวนตันแเดตไม่ใช่แวนนรักษาก
- หลีกเลี่ยงการตัดตะปู ตรวจหาตะปูในชั้นงานและถอนตะปูออกก่อนทำงาน
- จับเครื่องมือให้แน่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องมือใช้งานนั้นไม่ได้สัมผัสถกับชั้นงานก่อนที่จะเปิดสวิตช์
- ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชั้นส่วนที่เคลื่อนที่
- อย่าปล่อยให้เครื่องมือทำงานดังนี้ ใช้งานเครื่องมือในขณะที่คุณอยู่ที่นั่น
- ปิดสวิตช์และรอจนกว่าใบเลื่อยหยุดนิ่งสนิทก่อนที่จะเอามันถืออยู่จากชั้นงาน
- ห้ามสัมผัสกับเครื่องมือใช้งานหรือชั้นงานทันทีที่ทำงานเสร็จ เนื่องจากดอกคลุหือร้อนของชั้นงานอาจมีความร้อนสูงและลวกผิวหนังของคุณได้
- อย่าใช้เครื่องมือโดยเปิดเครื่องทันที โดยไม่จำเป็น
- ใช้หน้ากากกันฝุ่น/ครัวพิชที่เหมาะสมกับวัสดุและการใช้งานที่คุณกำลังทำงานเสมอ

- วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดมุ่นหรือสัมผัสกับพิษนั้น ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ
- เครื่องมือนี้ไม่กันน้ำ ดังนั้นอย่าใช้น้ำบนพื้นผิวของชั้นงาน
- พื้นที่ทำงานต้องมีการระบายอากาศอย่างเพียงพอเมื่อคุณทำการขัด
- การใช้เครื่องมือนี้เพื่อขัดผลิตภัณฑ์บางประเภท เช่น พื้นผิวเคลือบสารตะไคร้ ไม่หรือโลหะ อาจทำให้ผู้ใช้และผู้ที่อยู่ใกล้ที่หายใจเจาผู้ที่มีสารอันตรายเข้าไปได้ ดังนั้นจึงควรใช้อุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจที่เหมาะสม
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีรอยร้าวหรือรอยแตกบนแผ่นรองก่อนการใช้งาน รอยร้าวหรือรอยแตกอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ
- อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้ออกแบบและแนะนำโดยผู้ผลิตเครื่องมือนี้ การที่อุปกรณ์เสริมต่างๆ สามารถติดตั้งเข้ากับเครื่องมือไฟฟ้าของคุณได้นั้นไม่ได้เป็นการรับประกันว่าจะสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ตั้งกล่าวได้อย่างปลอดภัย
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ชิ้นอยู่บัน្តรูปแบบการใช้งานของคุณ ให้ใช้หน้ากาก หน้ากากนิรภัยหรือแวนนิรภัย รวมที่ป้องกันเสียง ถุงมือ และผ้ากันเปื้อนที่สามารถป้องกันภัยจากการเดินของชั้นงานได้ตามความเหมาะสม อุปกรณ์ป้องกันดวงตาจะต้องสามารถป้องกันฝุ่นหรือลิ่งสกปรกที่กระเด็นจากการทำงานได้ หน้ากากป้องกันฝุ่นหรือที่ช่วยหายใจจะต้องสามารถกรองอนุภาคที่เกิดจากการทำงานของคุณได้ การพังเสียงดังมาก เป็นเวลานาน อาจทำให้ระบบการได้ยินเสียหายได้
- โปรดันให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องอยู่ห่างจากบริเวณที่ปฏิบัติงานในระยะปลอดภัย ผู้ที่เข้าพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่นชั้นงานหรืออุปกรณ์ที่แทกหักก่ออาจะจะกระเด็นและก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บในสถานที่อื่นๆ บริเวณปฏิบัติงานได้
- อย่าวางเครื่องมือไฟฟ้าลงจนกว่าจะหยุดหมุนสนิท อุปกรณ์ที่กำลังหมุนอาจกระแทกพื้นผิวและทำให้เครื่องมือไฟฟ้าหลุดมือคุณได้
- อย่าเปิดเครื่องมือไฟฟ้าเมื่อถือไว้ชั้งตัวคุณ เนื่องจาก การสัมผัสกับอุปกรณ์โดยไม่ได้ตั้งใจนั้นอาจพันกับเสื้อผ้าของคุณและดึงอุปกรณ์เข้าสู่ร่างกายของคุณได้
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าใกล้ๆ วัสดุที่ติดไฟได้ เนื่องจากประกายไฟอาจทำให้วัสดุดังกล่าวติดไฟ

26. อย่าใช้อุปกรณ์เสริมที่ต้องใช้ของเหลวเพื่อรับน้ำ ความร้อน การใช้น้ำหรือของเหลวเพื่อรับน้ำความร้อนอื่นๆ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าดูดได้
27. ตรวจสอบให้แน่ใจเสมอว่าเครื่องมือปิดสวิตช์อยู่ และถอดปลั๊กแล้วก่อนดำเนินงานใดๆ กันเครื่องมือ
28. หากสถานที่ปฏิบัติงานนั้นห้องและห้องน้ำ หรือมีฟุน ที่นำไปฟังได้มาก ให้ใช้เบรกเกอร์ป้องกันการลัดวงจร (30 mA) เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งาน
29. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้สีน้ำย่างมั่นคง หากใช้งาน เครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้สีเคลื่อนย้ายด้านล่าง
30. ก่อนเริ่มทำงาน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสายหรือ ห่อจ่ายพลังงาน เช่น สายไฟ ห่อแก๊ส และห่อจ่ายน้ำ ซึ่งอาจดึงดูดพื้นที่ทำงาน การตัดหัวหรือทำให้ลายหรือห่อ จ่ายพลังงานเสียหายอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อก แก๊สรั่ว ทรัพย์สินเสียหาย หรืออุบัติเหตุอื่นๆ ได้

ปฏิบัติตามคำแนะนำเหล่านี้

⚠️ คำเตือน: อย่าใช้ความไม่ระมัดระวังหรือความคุณ เคยกับผลิตภัณฑ์ (จากการใช้งานช้าๆ หลายครั้ง) อยู่เหนือ การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ด้านความปลอดภัยในการใช้งาน ผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยใน คุณภาพการทำงานเช่นอาจทำให้ได้รับบาดเจ็บร้ายแรง

คำอธิบายการทำงาน

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอดปลั๊กออกก่อนปรับตั้งหรือตรวจสอบการ ทำงานของเครื่องมือ

การทำงานของสวิตช์

⚠️ ข้อควรระวัง: ก่อนเสียบปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบ ว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเสมอ

การเริ่มใช้งานเครื่องมือ ให้เลื่อนสวิตช์เลื่อนไปยังตำแหน่ง “I” (เปิด)”

และเมื่อต้องการหยุดเครื่องมือ ให้เลื่อนสวิตช์เลื่อนไปยัง ตำแหน่ง “O” (ปิด)”

▶ หมายเลขอ้างอิง: 1. สวิตช์เลื่อน

การปรับอัตราการหมุน

สามารถปรับอัตราการหมุนได้ การเปลี่ยนอัตราจะ ทำการหมุนให้ปรับเปลี่ยนระห่ำกว่า 1 และ 5 ยังหมายความสูงขึ้น อัตราการหมุนก็จะสูงขึ้นตามไปด้วย โปรดตั้งค่าเป็น ไปที่หมายเลขอ้างอิงที่เหมาะสมสำหรับชั้นงานของคุณ ไว้ล่วงหน้า

▶ หมายเลขอ้างอิง: 1. แบน

หมายเหตุ: ไม่สามารถปรับแบนโดยตรงจาก 1 ไป 5 หรือ จาก 5 ไป 1 ได้ การฝึกปรับเปลี่ยนอาจทำให้เครื่องมือเสีย หายได้ เมื่อเปลี่ยนทิศทางของแบน ให้ปรับเปลี่ยนโดย เคลื่อนไปทางหมายเลขอ้างอิงระหว่างแต่ละหมายเลขอ้างอิง

การประกอบ

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่อง มือและถอดปลั๊กออกก่อนดำเนินงานใดๆ กันเครื่องมือ

การติดตั้งหรือถอดเครื่องมือประยุกต์

อุปกรณ์เสริม

⚠️ คำเตือน: อย่าติดตั้งเครื่องมือประยุกต์กลับด้าน การ ติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ต่อกลับด้านอาจทำให้เครื่องมือเสีย หายและทำให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสได้

⚠️ คำเตือน: ติดตั้งเครื่องมือต่อพ่วงในทิศทางที่ถูกต้อง ตามงานของคุณ สามารถติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ที่มุม ทุกๆ 30 องศา

⚠️ คำเตือน: ติดตั้งเครื่องมือประยุกต์โดยให้ส่วนที่ยื่น ออกมาของแกนเครื่องมือเข้าพอดีในรูของเครื่องมือ ประยุกต์เสมอ ไม่ใช่นั่นอาจทำให้เครื่องมือประยุกต์ถูก เหวี่ยงออก และทำให้ได้รับบาดเจ็บได้

⚠️ คำเตือน: เมื่อทำการติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ขันลักษณะเดียวกันที่ติดตั้งเครื่องมือ ประยุกต์ให้แน่นแล้ว

ประกอบเครื่องมือประยุกต์ (อุปกรณ์เสริม) บนแกนของ เครื่องมือโดยให้ส่วนที่ยื่นออกจากแกนเครื่องมือเข้าพอดี ในรูของเครื่องมือประยุกต์ เว้ยดีเครื่องมือประยุกต์โดยขัน ลักษณะเดียวกันที่ติดตั้งประแจหกเหลี่ยม เมื่อใช้เครื่องมือประยุกต์สำหรับขัดด้วยกระดาษทราย ให้ติดตั้งเครื่องมือประยุกต์เข้ากับแผ่นกระดาษทรายโดยให้เครื่องมือติดกับทิศทางของแผ่นกระดาษทราย แผ่นกระดาษทรายจะรับน้ำด้วยการดูดซึมน้ำ ให้ติดตั้ง เนื่องจากกระดาษทรายมีรูสำหรับการดูดซึมน้ำ ให้ติดตั้ง

กระดาษทรายโดยให้รูของกระดาษทรายตรงกับรูของแผ่นกระดาษทราย

การนำกระดาษทรายออก ให้ยกส่วนปลายขึ้นแล้วลอกออกอุคายและลดสักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ โดยใช้ประแจหกเหลี่ยม จากนั้นนำเครื่องมือประยุกต์ออก

- ▶ หมายเลขอ 3: 1. สักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ 2. รูนูนเครื่องมือประยุกต์ 3. ส่วนที่ยื่นออกแบบของแกนเครื่องมือประยุกต์

- ▶ หมายเลขอ 4: 1. สักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ 2. ประแจหกเหลี่ยม 3. ขันแน่น

เมื่อใช้เครื่องมือประยุกต์กับปะเกาของส่วนติดตั้งอ่อนๆ ให้ใช้ตัวแปลงที่ถูกต้อง (อุปกรณ์เสริม)

- ▶ หมายเลขอ 5: 1. สักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ 2. รูนูนเครื่องมือประยุกต์ 3. ตัวแปลง 4. ส่วนที่ยื่นออกแบบของแกนเครื่องมือ

การใช้งาน

⚠ คำเตือน: ก่อนเริ่มใช้งานเครื่องมือและระหว่างการใช้งาน ดูแลให้มือและใบหน้าอยู่ห่างจากเครื่องมือประยุกต์

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าใส่โลหดที่เครื่องมือมากเกินคราว ซึ่งอาจทำให้มือเดอร์ล็อกและทำให้เครื่องมือหยุดทำงานได้

การตัด การเลื่อย และการขัด

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าฝืนเคลื่อนเครื่องมือในกิจทาง (เช่น ไปทางอีกด้าน) ของเครื่องมือประยุกต์ที่ไม่มีสอนสำหรับตัด เนื่องจากอาจทำให้เครื่องมือเสียหายได้

วางแผนเครื่องมือประยุกต์บนชิ้นงาน
จากนั้นให้เคลื่อนเครื่องมือไปด้านหน้าโดยไม่ให้เครื่องมือประยุกต์เคลื่อนที่ช้าลง

- ▶ หมายเลขอ 6

หมายเหตุ: การฝืนหรือใช้แรงดันบนเครื่องมือที่มากเกินไปอาจลดประสิทธิภาพในการทำงานได้

หมายเหตุ: ก่อนทำการตัด ขอแนะนำให้ตั้งค่าอัตราการหมุนที่ 3 - 5 ไว้ล่วงหน้า

การขัดด้วยกระดาษทราย

⚠ ข้อควรระวัง: อย่านำกระดาษทรายที่ใช้สำหรับขัดโลหะมาใช้ชี้ໄมช้าอีก

⚠ ข้อควรระวัง: อย่าใช้กระดาษทรายที่เลื่อมสภาพหรือกระดาษทรายที่ไม่มีกรวดทราย

วางแผนกระดาษทรายบนชิ้นงาน

- ▶ หมายเลขอ 7

หมายเหตุ: แนะนำให้ใช้ตัวอ่างวัสดุทดสอบก่อนเพื่อดูว่า อัตราการหมุนเหมาะสมกับงานของคุณแล้วหรือไม่

หมายเหตุ: ใช้กระดาษทรายที่มีกรวดทรายขนาดเดียวกัน จนกระทั่งชิ้นงานเสร็จสิ้น การเปลี่ยนกระดาษทรายซึ่งมีกรวดทรายขนาดแตกต่างกันอาจทำให้พื้นผิวไม่เรียบ

อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดูดฝุ่น

อุปกรณ์เสริม

⚠ คำเตือน: อย่าใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดูดฝุ่นเมื่อขัดชิ้นงานที่เป็นโลหด้วยเครื่องมือนี้ ฝุ่นที่ร้อนอาจทำให้เกิดประกายไฟในตู้ดูดฝุ่นและอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

เมื่อคุณต้องการใช้ตู้ดูดฝุ่น ให้ติดตั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดูดฝุ่นเข้ากับเครื่องมือ เชื่อมต่อท่อของตู้ดูดฝุ่นเข้ากับ อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดูดฝุ่น

- ▶ หมายเลขอ 8

ประกอบอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดูดฝุ่นและติดตั้งเข้ากับเครื่องมือ

- ติดตั้งข้อต่อ ท่อดักฝุ่น และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดักฝุ่น
- ติดตั้งสายรัดหัวดูดบนเครื่องมือโดยให้ส่วนที่ยื่นออกแบบเข้าไปในรูของเครื่องมือเพื่อยืด
- ใส่แหวนสักหลาด หวานรอง (หากจำเป็น) และแผ่นกระดาษทรายบนอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดักฝุ่น จากนั้นยึดด้วยสักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์

- ▶ หมายเลขอ 9: 1. ข้อต่อ 2. สายรัดหัวดูด 3. ท่อดักฝุ่น 4. อุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดักฝุ่น 5. หวานรอง 6. หวานสักหลาด ($\varnothing 47 \text{ mm}$) 7. แผ่นรอง (มีเครื่องหมาย STARLOCK) 8. สักเกลียวสำหรับติดตั้งเครื่องมือประยุกต์ 9. หวานสักหลาด ($\varnothing 37 \text{ mm}$) 10. แผ่นรอง (มีเครื่องหมาย OIS)

ข้อสังเกต: เนื่อไข้แม่นร่องที่มีเครื่องหมาย STARLOCK[®] โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งระหว่างห่วงร่องระหว่างอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับดักฝุ่นและห่วงสักหลาดแล้ว

การบำรุงรักษา

⚠️ ข้อควรระวัง: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากปลั๊กไฟก่อนทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา

ข้อสังเกต: อย่าใช้น้ำมันแข็ง เช่น เพลิง บенซิน ทินเนอร์ และกลูโคอล หรือวัสดุประภากเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกกร้าวได้

เพื่อความปลอดภัยและน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการหรือโรงงานที่ผ่านการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษาและทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกเหนือนี้ให้ใช้อุปกรณ์ที่มาจาก Makita เสมอ

การทำความสะอาด

เช็ดเครื่องมือโดยใช้ม้าแห้งหรือผ้าหมาดๆ ที่ชุบน้ำสบู่เป็นระยะๆ

▶ หมายเลขอ้างอิง 10

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan
www.makita.com

885697-903
EN, ID, VI, TH
20181129