

GB Mixer

Instruction manual

ID Pengaduk

Petunjuk penggunaan


VI Máy Trộn Sơn Cầm Tay Hoạt
Động Bằng Động Cơ Điện


Tài liệu hướng dẫn

TH เครื่องดีดผสม


คู่มือการใช้งาน

MT660




**1**


015022

**2**


015023

**3**


015022

**4**


007094

**5**


007095

**6**

015027


**7**

015028

**8**


015029

2




9

015026



10

001145



11

015025

Explanation of general view

- | | | |
|-------------------|-----------------|----------------------|
| 1. Lock button | 6. Wrench | 11. Boss |
| 2. Switch trigger | 7. Mixing blade | 12. Screw |
| 3. Hex nut | 8. Hex bolt | 13. Limit mark |
| 4. Shaft | 9. Leaf spring | 14. Brush holder cap |
| 5. Shaft holder | 10. Rear handle | 15. Screwdriver |

SPECIFICATIONS

Model	MT660
No load speed	0 - 700 min ⁻¹
Mixing blade diameter	165 mm
Overall length	280 mm
Net weight	3.4 kg
Safety class	<input checked="" type="checkbox"/> II

- Due to our continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without notice.
- Specifications may differ from country to country.
- Weight according to EPTA-Procedure 01/2003

END201-7

Symbols

The following show the symbols used for the equipment.
Be sure that you understand their meaning before use.



..... Read instruction manual.



..... DOUBLE INSULATION

Intended use

The tool is intended for drilling in wood, metal and plastic.

ENE056-1

Power supply

The tool should be connected only to a power supply of the same voltage as indicated on the nameplate, and can only be operated on single-phase AC supply. They are double-insulated and can, therefore, also be used from sockets without earth wire.

ENF002-2

GEA005-3

**General Power Tool Safety
Warnings**

⚠ WARNING Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

**Save all warnings and
instructions for future reference.**

The term "power tool" in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

Work area safety

1. **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
2. **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.** Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.
3. **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

Electrical safety

4. **Power tool plugs must match the outlet.** Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools. Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
5. **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
6. **Do not expose power tools to rain or wet conditions.** Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.
7. **Do not abuse the cord.** Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

8. When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
9. If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.
10. Use of power supply via a RCD with a rated residual current of 30mA or less is always recommended.

Personal safety

11. Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.
12. Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.
13. Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.
14. Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.
15. Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.
16. Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing, and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.
17. If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

Power tool use and care

18. Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.
19. Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.
20. Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.
21. Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

22. Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.
23. Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.
24. Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Service

25. Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.
26. Follow instruction for lubricating and changing accessories.
27. Keep handles dry, clean and free from oil and grease.

GEB087-1

MIXER SAFETY WARNINGS

1. Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.
2. Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.
3. Always be sure you have a firm footing. Be sure no one is below when using the tool in high locations.
4. Hold the tool firmly.
5. Keep hands away from rotating parts.
6. Do not leave the tool running. Operate the tool only when hand-held.
7. Some material contains chemicals which may be toxic. Take caution to prevent dust inhalation and skin contact. Follow material supplier safety data.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

WARNING:

DO NOT let comfort or familiarity with product (gained from repeated use) replace strict adherence to safety rules for the subject product. MISUSE or failure to follow the safety rules stated in this instruction manual may cause serious personal injury.

FUNCTIONAL DESCRIPTION

CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before adjusting or checking function on the tool.

Switch action (Fig. 1)

⚠ CAUTION:

- Before plugging in the tool, always check to see that the switch trigger actuates properly and returns to the "OFF" position when released.
- Switch can be locked in "ON" position for ease of operator comfort during extended use. Apply caution when locking tool in "ON" position and maintain firm grasp on tool.

To start the tool, simply pull the switch trigger. Release the switch trigger to stop.

For continuous operation, pull the switch trigger, push in the lock button and then release the switch trigger.

To stop the tool from the locked position, pull the switch trigger fully, then release it.

ASSEMBLY

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before carrying out any work on the tool.

Installing shaft

Tighten the shaft into the shaft holder till the hex nut contacts with the shaft holder. (Fig. 2)

Hold the shaft holder with the wrench and tighten the hex nut with the other wrench in the direction of arrow. (Fig. 3)

Installing mixing blades (country specific)

To mount the mixing blade, install it with the "UP" mark on it facing the tool (directing inside). (Fig. 4)

Install the mixing blade on the top of shaft and secure it with hex. bolt. (Fig. 5)

Installing top grip (auxiliary handle) (Fig. 6)

Screw the top grip on the tool securely.

Installing back grip (country specific)

Pull off the cap from the tool housing. Insert the leaf springs into the groove of the handle part that has the bosses. Then attach them to the bottom of the tool housing. (Fig. 7)

Attach both of the handle parts and tighten them with the screws securely. (Fig. 8)

OPERATION

Mixing (Fig. 9)

⚠ CAUTION:

- Do not use to mix flammable material such as paint with thinner used as solvent. Failure to do so may cause injury.
 - Mixing with the mixing blade floating out of the mixing material may cause the material to splash about.
1. Always use the top or back grip (auxiliary handle) and firmly hold the tool by top or back grip and switch handle during operations.
 2. Place the mixing blade under material fully and turn on the tool after making sure work site safety.

3. Move the mixing blade up and down during the mixing operation so that whole part of material can be mixed.
4. When finishing mixing, turn off the tool, make sure that the mixing blade has come to a complete stop, and then pull it out of the vessel.

MAINTENANCE

⚠ CAUTION:

- Always be sure that the tool is switched off and unplugged before attempting to perform inspection or maintenance.
- Never use gasoline, benzine, thinner, alcohol or the like. Discoloration, deformation or cracks may result.

Replacing carbon brushes

Remove and check the carbon brushes regularly.

Replace when they wear down to the limit mark. Keep the carbon brushes clean and free to slip in the holders. Both carbon brushes should be replaced at the same time.

Use only identical carbon brushes. (Fig. 10)

Use a screwdriver to remove the brush holder caps. Take out the worn carbon brushes, insert the new ones and secure the brush holder caps. (Fig. 11)

To maintain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, any other maintenance or adjustment should be performed by Makita Authorized Service Centers, always using Makita replacement parts.

Penjelasan tampilan keseluruhan

- | | | |
|------------------|--------------------------|------------------------|
| 1. Tombol kunci | 6. Kunci pas | 11. Bos |
| 2. Pitu saklar | 7. Sudu pengaduk | 12. Sekrup |
| 3. Mur segi-enam | 8. Baut kepala segi-enam | 13. Tanda batas |
| 4. Poros | 9. Pegas daun | 14. Tutup tempat sikat |
| 5. Penahan poros | 10. Pegangan belakang | 15. Obeng |

SPESIFIKASI

Model	MT660
Kecepatan tanpa beban	0 - 700 min ⁻¹
Diameter sudu pengaduk	165 mm
Panjang keseluruhan	280 mm
Berat bersih	3,4 kg
Kelas keamanan	□/II

- Karena kesinambungan program penelitian dan pengembangan kami, spesifikasi yang disebutkan di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan.
- Spesifikasi dapat berbeda dari satu negara ke negara lainnya.
- Berat menurut Prosedur EPTA 01/2003

Simbol

END201-7

Berikut ini adalah simbol-simbol yang digunakan pada peralatan ini. Pastikan Anda mengerti makna masing-masing simbol sebelum menggunakan alat.



..... Baca petunjuk penggunaan.



..... ISOLASI GANDA

Penggunaan

ENE056-1

Mesin ini digunakan untuk membora kayu, logam dan plastik.

Pasokan daya

ENF002-2

Mesin harus terhubung dengan pasokan daya listrik yang bervoltase sama dengan yang tertera pada pelat nama, dan hanya dapat dijalankan dengan listrik AC fase tunggal. Mesin diisolasi ganda dan oleh sebab itu dapat dihubungkan dengan soket tanpa arde.

GEA005-3

**Peringatan Keselamatan Umum
Mesin Listrik**

△PERINGATAN Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk. Kelalaian mematuhi peringatan dan petunjuk dapat menyebabkan sengatan listrik, kebakaran dan/atau cedera serius.

Simpanlah semua peringatan dan petunjuk untuk acuan di masa depan.

Istilah "mesin listrik" dalam semua peringatan mengacu pada mesin listrik yang dijalankan dengan sumber listrik jala-jala (berkabel) atau baterai (tanpa kabel).

Keselamatan tempat kerja

1. **Jaga tempat kerja selalu bersih dan berpenerangan cukup.** Tempat kerja yang berantakan dan gelap mengundang kecelakaan.
2. **Jangan gunakan mesin listrik dalam lingkungan yang mudah meledak, misalnya jika ada cairan, gas, atau debu yang mudah menyala.** Mesin listrik menimbulkan bunga api yang dapat menyalaikan debu atau uap tersebut.
3. **Jauhkan anak-anak dan orang lain saat menggunakan mesin listrik.** Bila perhatian terpecah, anda dapat kehilangan kendali.

Keamanan kelistrikan

4. **Steker mesin listrik harus cocok dengan stopkontak. Jangan sekali-kali mengubah steker dengan cara apa pun.** Jangan menggunakan steker adaptor dengan mesin listrik berade (dibumikan). Steker yang tidak diubah dan stopkontak yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.
5. **Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan berarde atau yang dibumikan seperti pipa, radiator, kompor, dan kulkas.** Risiko sengatan listrik bertambah jika tubuh Anda terbumikan atau terarde.
6. **Jangan membiarkan mesin listrik kehujanan atau kebasahan.** Air yang masuk ke dalam mesin listrik akan meningkatkan risiko sengatan listrik.

- Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan sekali-kali menggunakan kabel untuk membawa, menarik, atau mencabut mesin listrik dari stopkontak. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepian tajam, atau bagian yang bergerak. Kabel yang rusak atau kusut memperbesar risiko sengatan listrik.**
- Bila menggunakan mesin listrik di luar ruangan, gunakan kabel ekstensi yang sesuai untuk penggunaan di luar ruangan.** Penggunaan kabel yang sesuai untuk penggunaan luar ruangan mengurangi risiko sengatan listrik.
- Jika mengoperasikan mesin listrik di lokasi lembap tidak terhindarkan, gunakan pasokan daya yang dilindungi peranti imbasan arus (residual current device - RCD).** Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.
- Penggunaan pasokan daya melalui RCD dengan kapasitas arus sisa 30 mA atau kurang selalu dianjurkan.**

Keselamatan diri

- Jaga kewaspadaan, perhatikan pekerjaan Anda dan gunakan akal sehat bila menggunakan mesin listrik. Jangan menggunakan mesin listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat bius, alkohol, atau obat.** Sekejap saja lalai saat menggunakan mesin listrik dapat menyebabkan cedera badan serius.
- Gunakan alat pelindung diri. Selalu gunakan pelindung mata.** Peralatan pelindung seperti masker debu, sepatu pengaman anti-slip, helm pengaman, atau pelindung telinga yang digunakan untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi risiko cedera badan.
- Cegah penyalaman yang tidak disengaja. Pastikan bahwa saklar berada dalam posisi mati (off) sebelum menghubungkan mesin ke sumber daya dan/atau baterai, atau mengangkat atau membawanya.** Membawa mesin listrik dengan jari Anda pada saklarnya atau mengalirkan listrik pada mesin listrik yang saklarnya hidup (on) akan mengundang kecelakaan.
- Lepaskan kunci-kunci penyetel sebelum menghidupkan mesin listrik.** Kunci-kunci yang masih terpasang pada bagian mesin listrik yang berputar dapat menyebabkan cedera.
- Jangan meraih terlalu jauh. Jagalah pijakan dan keseimbangan sepanjang waktu.** Hal ini memungkinkan kendali yang lebih baik atas mesin listrik dalam situasi yang tidak diharapkan.
- Kenakan pakaian dengan baik. Jangan memakai pakaian yang kedodoran atau perhiasan.** Jaga jarak antara rambut, pakaian, dan sarung tangan Anda dengan bagian mesin yang bergerak. Pakaian kedodoran, perhiasan, atau rambut panjang dapat tersangkut pada bagian yang bergerak.
- Jika tersedia fasilitas untuk menghisap dan mengumpulkan debu, pastikan fasilitas tersebut terhubung listrik dan digunakan dengan baik.** Penggunaan pembersih debu dapat mengurangi bahaya yang terkait dengan debu.

Penggunaan dan pemeliharaan mesin listrik

- Jangan memaksa mesin listrik. Gunakan mesin listrik yang tepat untuk keperluan Anda.** Mesin listrik yang tepat akan menuntaskan pekerjaan

dengan lebih baik dan aman pada kecepatan sesuai rancangannya.

- Jangan gunakan mesin listrik jika saklar tidak dapat menyala dan mematikannya.** Mesin listrik yang tidak dapat dikendalikan dengan sakelarnya adalah berbahaya dan harus diperbaiki.
- Cabut steker dari sumber listrik dan/atau baterai dari mesin listrik sebelum melakukan penyetelan, penggantian aksesoris, atau menyimpan mesin listrik.** Langkah keselamatan preventif tersebut mengurangi risiko hidupnya mesin secara tak sengaja.
- Simpan mesin listrik jauh dari jangkauan anak-anak dan jangan biarkan orang yang tidak paham mengenai mesin listrik tersebut atau petunjuk ini menggunakan mesin listrik.** Mesin listrik sangat berbahaya di tangan pengguna yang tak terlatih.
- Rawatlah mesin listrik.** Periksa apakah ada bagian bergerak yang tidak lurus atau macet, bagian yang pecah dan kondisi lain yang dapat mempengaruhi penggunaan mesin listrik. Jika rusak, perbaiki dahulu mesin listrik sebelum digunakan. Banyak kecelakaan disebabkan oleh kurangnya pemeliharaan mesin listrik.
- Jaga agar mesin pemotong tetap tajam dan bersih.** Mesin pemotong yang terawat baik dengan mata pemotong yang tajam tidak mudah macet dan lebih mudah dikendalikan.
- Gunakan mesin listrik, aksesoris, dan mata mesin, dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan memperhitungkan kondisi kerja dan jenis pekerjaan yang dilakukan.** Penggunaan mesin listrik untuk penggunaan yang lain dari peruntukan dapat menimbulkan situasi berbahaya.

Servis

- Berikan mesin listrik untuk diperbaiki hanya kepada teknisi yang berkualifikasi dengan menggunakan hanya suku cadang pengganti yang serupa.** Hal ini akan menjamin terjaganya keamanan mesin listrik.
- Patuhi petunjuk pelumasan dan penggantian aksesoris.**
- Jagalah agar gagang kering, bersih, dan bebas dari minyak dan gemuk.**

GEB087-1

PERINGATAN KESELAMATAN MESIN PENGADUK

- Gunakan gagang tambahan, jika disertakan bersama mesin ini. Kehilangan kendali dapat menyebabkan cedera.**
- Pegang mesin listrik pada permukaan genggam yang terisolasi saat melakukan pekerjaan bila mesin pemotong mungkin bersentuhan dengan kawat tersembunyi atau kabelnya sendiri.** Aksesoris pemotong yang menyentuh kawat "hidup" dapat menyebabkan bagian logam pada mesin teraliri arus listrik dan menyengat pengguna.
- Selalu pastikan Anda berdiri di atas alas yang kuat.**
Pastikan tidak ada orang di bawahnya bila Anda menggunakan mesin di tempat tinggi.

- Pegang mesin kuat-kuat.
- Jauhkan tangan dari bagian yang berputar.
- Jangan tinggalkan mesin dalam keadaan hidup.
- Jalankan mesin hanya ketika digenggam tangan.
- Bahan tertentu mengandung zat kimia yang mungkin beracun. Hindari menghirup debu dan persentuhan dengan kulit. Ikuti data keselamatan bahan dari pemasok.

SIMPAN PETUNJUK INI.

⚠ PERINGATAN:

JANGAN biarkan kenyamanan atau terbiasanya Anda dengan produk (karena penggunaan berulang) mengantikan kepatuhan yang ketat terhadap aturan keselamatan untuk produk yang terkait. PENYALAHGUNAAN atau kelalaian mematuhi kaidah keselamatan yang tertera dalam petunjuk ini dapat menyebabkan cedera badan serius.

DESKRIPSI FUNGSI

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum menyetel atau memeriksa kerja mesin.

Kerja saklar (Gb. 1)

⚠ PERHATIAN:

- Sebelum memasukkan steker, selalu periksa apakah picu saklar berfungsi dengan baik dan kembali ke posisi "OFF" saat dilepas.
- Saklar bisa dikunci dalam posisi "ON" untuk memberi kenyamanan pada operator selama penggunaan terus-menerus. Selalu berhati-hati ketika mengunci mesin dalam posisi "ON" dan pegang mesin kuat-kuat. Untuk menjalankan mesin, cukup tarik picu saklarnya. Lepaskan picu saklar untuk berhenti.
Untuk penggunaan terus-menerus, tarik picu saklar, tekan tombol kunci dan kemudian lepas picu saklar. Untuk membebaskan posisi terkunci, tarik picu saklar sampai penuh, lalu lepaskan.

PERAKITAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dalam keadaan mati dan steker tercabut sebelum melakukan pekerjaan apapun pada mesin.

Memasang poros

Kencangkan poros pada penahan poros sampai mur segi-enam menyentuh penahan poros. (Gb. 2)
Tahan penahan poros menggunakan kunci pas lalu kencangkan mur segi-enam menggunakan kunci pas yang lain sesuai arah panah. (Gb. 3)

Memasang sudu pengaduk (tergantung negaranya)

Untuk memasang sudu pengaduk, pasang dengan tanda "UP" mengarah ke mesin (mengarah ke bagian dalam). (Gb. 4)

Pasang sudu pengaduk pada bagian atas poros dan kencangkan dengan mur segi-enam. (Gb. 5)

Memasang gagang atas (pegangan tambahan) (Gb. 6)

Pasang gagang atas pada mesin dengan menggunakan sekrup.

Memasang gagang belakang (tergantung negaranya)

Lepas tutup dari rumahan alat. Sisipkan pegas daun ke dalam alur bagian pegangan yang memiliki bos. Setelah itu, pasang semuanya di bagian bawah rumahan alat. (Gb. 7)

Pasang kedua bagian pegangan dan kencangkan menggunakan sekrup kuat-kuat. (Gb. 8)

PENGGUNAAN

Mengaduk (Gb. 9)

⚠ PERHATIAN:

- Jangan digunakan untuk mengaduk bahan yang mudah terbakar seperti cat dengan tiner sebagai bahan pelarutnya. Kelalaian dalam melakukannya dapat menyebabkan cedera.
- Mengaduk dengan kondisi sudu pengaduk mengambang di atas bahan yang diaduk bisa menyebabkan bahan tersebut terpercik ke mana-mana.
- Selalu gunakan gagang atas atau belakang (pegangan tambahan) dan pegang mesin kuat-kuat pada gagang atas atau belakang dan pegangan saklar selama penggunaan.
- Masukkan sudu pengaduk sepenuhnya ke dalam bahan dan nyalakan mesin setelah memastikan bahwa tempat kerja sudah aman.
- Gerakkan sudu pengaduk ke atas dan ke bawah selama kerja pengaduk sehingga semua bagian bahan bisa tercampur.
- Setelah selesai mengaduk, matikan mesin, pastikan bahwa sudu pengaduk benar-benar berhenti, dan kemudian cabut dari tempat adukan.

PERAWATAN

⚠ PERHATIAN:

- Selalu pastikan bahwa mesin dimatikan dan steker dicabut sebelum melakukan pemeriksaan atau perawatan.
- Jangan sekali-kali menggunakan bensin, tiner, alkohol, atau bahan sejenisnya. Penggunaan bahan demikian dapat menyebabkan perubahan warna, perubahan bentuk atau timbulnya retakan.

Mengganti sikat karbon

Lepas dan periksa sikat karbon secara teratur. Lepas ketika aus sampai tanda batas. Jaga agar sikat karbon tetap bersih dan tidak bergeser dari tempatnya. Kedua sikat karbon harus diganti pada waktu yang sama. Hanya gunakan sikat karbon yang sama. (Gb. 10)

Gunakan obeng untuk melepas tutup tempat sikat. Tarik keluar sikat karbon yang aus, masukkan yang baru dan pasang tutup tempat sikat. (Gb. 11)

Untuk menjaga KEAMANAN dan KEANDALAN mesin, perbaikan, perawatan atau penyetelan lain harus dilakukan oleh Pusat Layanan Resmi Makita dan selalu gunakan suku cadang pengganti buatan Makita.

Giải thích về hình vẽ tổng thể

- | | | |
|---------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Nút khóa | 6. Cờ-lê | 11. Váu lồi |
| 2. Cần khởi động công tắc | 7. Lưỡi tròn | 12. Vít |
| 3. Đai cối lực giắc | 8. Bu-lông lực giắc | 13. Vạch giới hạn |
| 4. Trục | 9. Lò xo lá | 14. Nắp giữ chồi |
| 5. Trụ giữ trực | 10. Tay cầm phía sau | 15. Tuốc-nơ-vít |

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu	MT660
Tốc độ không tải	0 - 700 phút ⁻¹
Đường kính lưỡi tròn	165 mm
Chiều dài tổng thể	280 mm
Trọng lượng tịnh	3,4 kg
Cấp độ an toàn	□/II

- Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của chúng tôi nên các thông số kỹ thuật trong đây có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.
- Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi tùy theo từng quốc gia.
- Trọng lượng tùy theo Quy trình EPTA tháng 01/2003

END201-7

Ký hiệu

Phần dưới đây cho biết các ký hiệu được dùng cho thiết bị. Đảm bảo rằng bạn hiểu rõ ý nghĩa của các ký hiệu này trước khi sử dụng.



..... Đọc tài liệu hướng dẫn.



CÁCH ĐIỆN KÉP

ENE056-1

Mục đích sử dụng

Dụng cụ này dùng để khoan gỗ, kim loại và nhựa.

ENF002-2

Nguồn cấp điện

Dụng cụ này chỉ được nối với nguồn cấp điện có điện áp giống như đã chỉ ra trên biển tên và chỉ có thể được vận hành trên nguồn điện AC đơn pha. Chúng được cách điện hai lớp và do đó cũng có thể được sử dụng từ các ổ cắm điện không có dây tiếp đất.

GEA005-3

Cảnh báo An toàn Chung dành cho Dụng cụ Máy

⚠ CẢNH BÁO Đọc tất cả các cảnh báo an toàn và hướng dẫn. Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến điện giật, hỏa hoạn và/hoặc thương tích nghiêm trọng.

Lưu giữ tất cả cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo sau này.

Thuật ngữ “dụng cụ máy” trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ máy (có dây) được vận hành bằng nguồn điện chính hoặc dụng cụ máy (không dây) được vận hành bằng pin của bạn.

An toàn tại nơi làm việc

- Giữ nơi làm việc sạch sẽ và có đủ ánh sáng.** Nơi làm việc bừa bộn hoặc tối thường dễ gây ra tai nạn.
- Không vận hành dụng cụ máy trong môi trường cháy nổ,** ví dụ như môi trường có sự hiện diện của các chất lỏng, khí hoặc bụi dễ cháy. Các dụng cụ máy tạo tia lửa điện có thể làm bụi hoặc khí bốc cháy.
- Giữ trẻ em và người ngoài tránh xa nơi làm việc khi đang vận hành dụng cụ máy.** Sự xao lảng có thể khiến bạn mất khả năng kiểm soát.

An toàn về điện

- Phích cắm của dụng cụ máy phải khớp với ổ cắm.** Không bao giờ được sửa đổi phích cắm theo bất kỳ cách nào. Không sử dụng bất kỳ phích chuyên đổi nào với các dụng cụ máy được nối đất (tiếp đất). Các phích cắm còn nguyên vẹn và ổ cắm phù hợp sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nối đất hoặc tiếp đất như đường ống, bộ tản nhiệt, bếp ga và tủ lạnh.** Nguy cơ bị điện giật sẽ tăng lên nếu cơ thể bạn được nối đất hoặc tiếp đất.
- Không để dụng cụ máy tiếp xúc với mưa hoặc trong điều kiện ẩm ướt.** Nước lọt vào dụng cụ máy sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.

- Không lạm dụng dây điện. Không bao giờ sử dụng dây để mang, kéo hoặc tháo phích cắm dụng cụ máy. Giữ dây tránh xa nguồn nhiệt, dầu, các mép sắc hoặc các bộ phận chuyển động.** Dây bị hỏng hoặc bị ròi sẽ làm tăng nguy cơ điện giật.
- Khi vận hành dụng cụ máy ngoài trời, hãy sử dụng dây kéo dài phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời.** Việc dùng dây phù hợp cho việc sử dụng ngoài trời sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Nếu bắt buộc phải vận hành dụng cụ máy ở nơi ẩm ướt, hãy sử dụng nguồn cấp điện được bảo vệ bằng thiết bị ngắt dòng điện rò (RCD).** Việc sử dụng RCD sẽ giảm nguy cơ điện giật.
- Chúng tôi luôn khuyên bạn sử dụng nguồn cấp điện qua thiết bị RCD có thể ngắt dòng điện rò định mức 30 mA hoặc thấp hơn.**

An toàn cá nhân

- Luôn tinh táo, quan sát những việc bạn đang làm và sử dụng những phán đoán theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ máy. Không sử dụng dụng cụ máy khi bạn đang mệt mỏi hoặc chịu ảnh hưởng của ma túy, rượu hay thuốc.** Chỉ một khoảnh khắc không tập trung khi đang vận hành dụng cụ máy cũng có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.
 - Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Luôn đeo thiết bị bảo vệ mắt.** Các thiết bị bảo hộ như mặt nạ chống bụi, giàn an toàn chống trượt, mũ bảo hộ hay thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ giúp giảm thương tích cá nhân.
 - Tránh vỡ tinh khiết động dụng cụ máy. Đảm bảo công tắc ở vị trí off (tắt) trước khi nối nguồn điện và/hoặc bộ pin, cầm hoặc mang dụng cụ máy.** Việc mang dụng cụ máy khi đang đặt ngón tay ở vị trí công tắc hoặc cấp điện cho dụng cụ máy đang bật thường dễ gây ra tai nạn.
 - Tháo mọi khóa hoặc chìa vẫn điều chỉnh trước khi bắt dụng dụng cụ máy.** Việc chìa vẫn hoặc khóa vẫn còn gắn vào bộ phận quay của dụng cụ máy có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
 - Không với quá cao. Luôn giữ thẳng tay và cố chồ để chân phù hợp.** Điều này cho phép điều khiển dụng cụ máy tốt hơn trong những tình huống bất ngờ.
 - Ăn mặc phù hợp. Không mặc quần áo rộng hay đeo đồ trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.** Quần áo rộng, đồ trang sức hay tóc dài có thể mắc vào các bộ phận chuyển động.
 - Nếu các thiết bị được cung cấp để kết nối các thiết bị thu gom và hút bụi, hãy đảm bảo chúng được kết nối và sử dụng hợp lý.** Việc sử dụng thiết bị thu gom bụi có thể làm giảm những mối nguy hiểm liên quan đến bụi.
- Sử dụng và bảo quản dụng cụ máy**
- Không dùng lực đối với dụng cụ máy. Sử dụng đúng dụng cụ máy cho công việc của bạn.** Sử dụng đúng dụng cụ máy sẽ giúp thực hiện công việc tốt hơn và an toàn hơn theo giá trị định mức được thiết kế của dụng cụ máy đó.
 - Không sử dụng dụng cụ máy nếu công tắc không bật và tắt được dụng cụ máy đó.** Mọi dụng cụ máy không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

- Rút phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc ngắt kết nối bộ pin khỏi dụng cụ máy trước khi thực hiện bất kỳ công việc điều chỉnh, thay đổi phụ tùng hay cất giữ dụng cụ máy nào.** Những biện pháp an toàn phòng ngừa này sẽ giảm nguy cơ vỡ tinh khiết động dụng cụ máy.
- Cắt giữ các dụng cụ máy không sử dụng ngoài tầm với của trẻ em và không cho bất kỳ người nào không có hiểu biết về dụng cụ máy hoặc các hướng dẫn này vận hành dụng cụ máy.** Dụng cụ máy sẽ rất nguy hiểm nếu được sử dụng bởi những người dùng chưa qua đào tạo.
- Bảo quản dụng cụ máy.** Kiểm tra tình trạng lệch trực hoặc bỏ kẹp của các bộ phận chuyển động, hiện tượng nứt vỡ của các bộ phận và mọi tình trạng khác mà có thể ảnh hưởng đến hoạt động của dụng cụ máy. Nếu có hỏng hóc, hãy sửa chữa dụng cụ máy trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra là do không bảo quản đúng dụng cụ máy.
- Luôn giữ cho dụng cụ cắt được sắc bén và sạch sẽ.** Những dụng cụ cắt được bảo quản tốt có mép cắt sắc sẽ ít bị kẹt hơn và dễ điều khiển hơn.
- Sử dụng dụng cụ máy, phụ tùng và đầu dụng cụ cắt, v.v... theo các hướng dẫn này, có tính đến điều kiện làm việc và công việc được thực hiện.** Việc sử dụng dụng cụ máy cho các công việc khác với công việc dự định có thể gây nguy hiểm.

Bảo dưỡng

- Để nhân viên sửa chữa dù trình độ bảo dưỡng dụng cụ máy của bạn và chỉ sử dụng các bộ phận thay thế đồng nhất.** Việc này sẽ đảm bảo duy trì được độ an toàn của dụng cụ máy.
- Tuân theo hướng dẫn dành cho việc bôi trơn và thay phụ tùng.**
- Giữ tay cầm khô, sạch, không dính dầu và mỡ.**

GEB087-1

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY TRỘN

- Sử dụng các tay cầm phụ nếu được cung cấp kèm theo dụng cụ.** Việc mất khả năng kiểm soát có thể dẫn đến thương tích cá nhân.
- Cầm dụng cụ máy bằng bề mặt kẹp cách điện khi thực hiện một thao tác trong đó bộ phận cắt có thể tiếp xúc với dây dẫn kim hoặc dây của chính nó.** Bộ phận cắt tiếp xúc với dây dẫn "có điện" có thể khiến các bộ phận kim loại bị hở của dụng cụ máy "có điện" và làm cho người vận hành bị điện giật.
- Luôn đảm bảo bạn có chỗ đặt chân vững chắc.** Đảm bảo rằng không có ai ở bên dưới khi sử dụng dụng cụ ở trên cao.
- Cầm chắc dụng cụ.**
- Giữ tay tránh xa các bộ phận quay.**
- Không để mặc dụng cụ hoạt động.** Chỉ vận hành dụng cụ khi cầm trên tay.
- Một số vật liệu có thể chứa hóa chất độc.** Phải cẩn trọng tránh hít phải bụi và để tiếp xúc với da. Tuân theo dữ liệu an toàn của nhà cung cấp vật liệu.

LƯU GIỮ CÁC HƯỚNG DẪN NÀY.

⚠ CÁNH BÁO:

KHÔNG vi đã thoát mái hay quen thuộc với sản phẩm (có được do sử dụng nhiều lần) mà không tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn dành cho sản phẩm này. VIỆC DÙNG SAI hoặc không tuân theo các quy định về an toàn được nêu trong tài liệu hướng dẫn này có thể dẫn đến thương tích cá nhân nghiêm trọng.

MÔ TẢ CHỨC NĂNG

⚠ CẨN TRỌNG:

- Phải luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt điện và ngắt kết nối trước khi chỉnh sửa hoặc kiểm tra chức năng của dụng cụ.

Hoạt động công tắc (Hình 1)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Trước khi cắm điện vào dụng cụ, luôn luôn kiểm tra xem cần khởi động công tắc có hoạt động bình thường hay không và trả về vị trí "OFF" (TẮT) khi nhả ra.
- Công tắc có thể khóa ở vị trí "ON" (BẬT) để người vận hành dễ dàng thuận tiện trong quá trình sử dụng kéo dài. Cần hết sức cẩn trọng khi khóa dụng cụ ở vị trí "ON" (BẬT) và phải luôn giữ chặt dụng cụ.

Để khởi động dụng cụ, chỉ cần kéo cần khởi động công tắc. Nhá cần khởi động công tắc ra để dừng. Để vận hành liên tục, hãy kéo cần khởi động công tắc, nhấn nút khóa và sau đó nhá cần khởi động công tắc ra. Để dừng dụng cụ từ vị trí đã khóa, hãy kéo cần khởi động công tắc hết mức, sau đó nhả ra.

LẮP RÁP

⚠ CẨN TRỌNG:

- Luôn luôn đảm bảo rằng dụng cụ đã được tắt và tháo phích cắm trước khi dùng dụng cụ thực hiện bất cứ công việc nào.

Lắp đặt trực

Vận chặt trực vào trụ giữ trực cho đến khi đai ốc lục giác tiếp xúc với trụ giữ trực. (Hình 2)

Giữ trụ giữ trực bằng cờ lê và vặn chặt đai ốc lục giác bằng cờ lê khác theo hướng mũi tên. (Hình 3)

Lắp đặt lưỡi trộn (đặc thù quốc gia)

Để gắn lưỡi trộn, hãy lắp lưỡi trên đó có dấu hiệu "UP" áp mặt với dụng cụ (hướng vào bên trong). (Hình 4)

Lắp lưỡi trộn lên đĩnh trực và giữ chặt lại bằng bu-lông lục giác. (Hình 5)

Lắp đặt tay cầm trên đinh (tay cầm phụ) (Hình 6)

Vận tay cầm trên đinh dụng cụ thật chặt.

Lắp đặt tay cầm phía sau (đặc thù quốc gia)

Kéo nắp ra khỏi vỏ dụng cụ. Lắp lò xo lá vào đường rãnh của phần tay cầm có các vấu lồi. Sau đó gắn chúng vào đáy của vỏ dụng cụ. (Hình 7)

Gắn cả hai phần của tay nắm và xiết chặt chúng bằng các vít. (Hình 8)

VẬN HÀNH

Trộn (Hình 9)

⚠ CẨN TRỌNG:

- Không được trộn vật liệu dễ bắt lửa như sơn có dung môi dạng dung dịch. Không làm như vậy có thể gây ra thương tích.
- Trộn khi lưỡi trộn nổi lên trên vật liệu trộn có thể làm bắn văng vật liệu.
- Luôn sử dụng tay cầm trên đinh hoặc phía sau (tay cầm phụ trợ) và giữ chặt dụng cụ bằng tay cầm trên đinh hoặc phía sau và đổi tay cầm trong lúc vận hành.
- Đặt lưỡi trộn ngập hẳn vào vật liệu trộn và bắt dụng cụ sau khi bảo đảm an toàn tại địa điểm làm việc.
- Dì chuyển lưỡi trộn lên và xuống trong lúc thao tác trộn sao cho toàn bộ vật liệu đều có thể được trộn đều.
- Khi trộn xong, hãy tắt dụng cụ và đảm bảo rằng lưỡi trộn đã dừng hoàn toàn, sau đó kéo máy ra khỏi thùng chứa.

BẢO TRÌ

⚠ CẨN TRỌNG:

- Hãy luôn chắc chắn rằng dụng cụ đã được tắt và ngắt kết nối trước khi cố gắng thực hiện việc kiểm tra hay bảo dưỡng.
- Không bao giờ dùng xăng, ét xăng, dung môi, cồn hoặc hóa chất tương tự. Có thể xảy ra hiện tượng mất màu, biến dạng hoặc nứt vỡ.

Thay thế các chổi các-bon

Hãy tháo và kiểm tra các chổi các-bon định kỳ. Thay thế khi chổi đã mòn đến vạch giới hạn. Hãy giữ cho các chổi các-bon sạch sẽ và không quần vào trong các đầu giữ. Các chổi các-bon nên được thay thế cùng lúc. Hãy sử dụng các chổi các-bon giống nhau. (Hình 10)

Hãy sử dụng một tuốc-no-vít để tháo các nắp giữ chổi. Hãy tháo các chổi các-bon đã bị mòn, lắp vào các chổi mới và vặn chặt các nắp giữ chổi. (Hình 11)

Để đảm bảo AN TOÀN và TIN Cậy của sản phẩm, việc sửa chữa hoặc bắt cứ thao tác bảo trì, điều chỉnh nào đều phải được thực hiện bởi các Trung tâm Dịch vụ Được Ủy quyền của Makita (Makita Authorized Service Center), luôn sử dụng các phụ tùng thiết bị thay thế của Makita.

คำอธิบายของมุมมองทั่วไป

- | | | |
|------------------|------------------------|------------------------|
| 1. ปุ่มล็อก | 6. ประตู | 11. ตัวบังคับ |
| 2. สวิตช์สั่งงาน | 7. ไบเติฟสม | 12. สกรู |
| 3. น็อตหกเหลี่ยม | 8. สลักเกลียวหกเหลี่ยม | 13. ชี้ดีจักรด |
| 4. ก้าน | 9. แท่นบูรณาการ | 14. ฝาปิดที่ยืดแบบร่อง |
| 5. ที่จับก้าน | 10. มือจับด้านหลัง | 15. ไขควง |

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	MT660
ความเร็วหมุนเปล่า	0 - 700 รอบต่อนาที
เส้นผ่านศูนย์กลางใบตีฟสม	165 มม.
ความยาวโดยรวม	280 mm
น้ำหนักสุทธิ	3.4 กก.
มาตรฐานความปลอดภัย	□/II

- เนื่องจากการตัดก้าวจัจจะและพัดลมอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลจำเพาะในเอกสารฉบับนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่มีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ข้อมูลจำเพาะอาจแตกต่างกันในใบอนุญาตประเพณี
- น้ำหนักตามข้อบังคับของ EPTA 01/2003

END201-7

สัญลักษณ์

ต่อไปนี้คือสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับอุปกรณ์ โปรดศึกษาความหมายของสัญลักษณ์ให้เข้าใจก่อนการใช้งาน



..... อ่านคู่มือการใช้งาน



..... ควรตรวจสอบ

จุดประสงค์การใช้งาน

เครื่องมือนี้ใช้สำหรับเจาะไฟ โลหะ และพลาสติก

ENE056-1

การจ่ายไฟ

ต้องเชื่อมต่อเครื่องมือกับเครื่องจ่ายไฟที่มีแรงเคี่ยวไฟสูงไม่น้อยกว่า 240VAC กระแสสลับ 50Hz และจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบไฟฟลัสดีบบ์ เท่านั้น อุปกรณ์นี้ได้รับการหุ้มด้วยสแตนเลสและสามารถใช้กับปลั๊กไฟที่ไม่มีสายดินได้

ENF002-2

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องมือไฟฟ้าทั่วไป

⚠️ คำเตือน อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยและคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำดังกล่าวอาจส่งผลให้ไฟฟ้าซื้อต ไฟไหม้ และ/หรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรง

GEA005-3

เก็บรักษาคำเตือนและคำแนะนำทั้งหมดไว้เป็นข้อมูลอ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือไฟฟ้า” ในคำเตือนนี้หมายความถึงเครื่องมือไฟฟ้า (มีสาย) ที่ทำงานโดยใช้กระแสไฟฟ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า (ไร้สาย) ที่ทำงานโดยใช้แบตเตอรี่

ความปลอดภัยของพื้นที่ทำงาน

- ดูแลพื้นที่ทำงานให้มีความสะอาดและมีแสงไฟสว่าง พื้นที่รักระยะระหว่างมือและเท้าจะต้องบดตีเหตุได้
- อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสภาพที่อากาศเกิดภาวะเบต้า เช่น ในสถานที่มีเมฆหรือฝนตก หรือในที่ที่มีความชื้นสูง เช่น บนบันได บนบ่อ หรือในห้องใต้ดิน
- ดูแลไม่ให้มีเศษกรวด หรือบุคลากรอื่นอยู่ในบริเวณที่กำลังใช้เครื่องมือไฟฟ้า การมีสิ่งรบกวนสามารถทำให้คุณสูญเสียการควบคุม

ความปลอดภัยด้านไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องพอติดกับไดรรับ อย่าตัดแปลงปลั๊กไม่ว่ากรณีใดๆ อย่าใช้ปลั๊กอะแดปเตอร์กับเครื่องมือไฟฟ้าที่ต้องสายดิน ปลั๊กที่ไม่ถูกตัดแปลงและตัวรับไฟที่เข้ากันพอดีจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- ระวังอย่าให้ร่างกายสัมผัสกับพื้นผิวที่ต้องสายดิน เช่น ห้องน้ำ เครื่องน้ำ ความร้อน เตาหุงต้ม และตู้เย็น มีความเสี่ยงที่จะเกิดไฟฟ้าช็อกสูงขึ้น หากว่างกายของคุณต้องสัมผัสถูก
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าจุกหัวหรืออยู่ในสภาพเมียเข็น น้ำที่เหลือเข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก
- อย่าใช้ไฟฟ้าอย่างไม่เหมาะสม อย่าใช้สายไฟเพื่อยก ลิ้ง หรือ กดปลั๊กเครื่องมือไฟฟ้า เน้นสายไฟให้ตั้งจากความร้อน หัวมันของมีด หรือชิ้นส่วนที่เคลื่อนที่ สายที่ชำรุดหรือพังกันจะเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อก

8. ขณะที่ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในอุปกรณ์ ควรใช้สายต่อพ่วงที่ เหมาะสมกับงานภายนอกอาคาร ภายในใช้สายที่เหมาะสมกับงาน ภายนอกอาคารลดความเสี่ยงของการไฟฟ้าช็อต
9. หากอุปกรณ์ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในสถานที่เปียกชื้น ให้ใช้อุปกรณ์ ป้องกันกระแสไฟร์ (RCD) การใช้ RCD จะลดความเสี่ยงของ การเกิดไฟฟ้าช็อต
10. ข้อแนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟผ่าน RCD ที่มีกระแสไฟร้ายในอัตราไม่ เกิน 30 mA เช่นเดิม
- ความปลอดภัยส่วนบุคคล**
11. ให้การพัฒนาระบบและฝึกอบรมอยู่เสมอของคนใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า อย่าใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่คุณกำลังเหนื่อย หรือในสภาพที่ มีเนื้ามากจากยาเพลิง เครื่องดื่ม และออกซอล หรือการใช้ยา ชั่วขณะที่ขาดความระดับร่างกายเมื่อกำลังใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอาจ ทำให้คุณได้รับบาดเจ็บรุนแรง
12. ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวมเสื้อตัวบังคับและรอง อุปกรณ์ป้องกัน เช่น หน้ากากกันฝุ่น รองเท้ากันร้อนกันลื่น หมวกกันน็อก หรือเครื่องป้องกันการได้ยินที่ให้ในสภาพที่เหมาะสมจะช่วยลดการ บาดเจ็บ
13. ข้อห้ามไม่ให้เกิดการปิดใช้งานโดยไม่ตั้งใจ ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สวิตช์ปิดอยู่ก่อนที่จะเริ่มต่อภัยแห่งจ่ายไฟ และ/หรือชุด แนวต่ออยู่ รวมทั้งตรวจสอบก่อนการยกหรือเคลื่อนย้ายเครื่องมือ การสอดนิ้วมือบริเวณสวิตช์เพื่อป้องกันการไฟฟ้า หรือการชำรุดไฟฟ้าเครื่องมือไฟฟ้าในขณะที่ปิดสวิตช์อยู่อาจนำไปสู่การเกิด อุบัติเหตุ
14. นำกุญแจปันตั้งหรือประแจออกก่อนที่จะเปิดเครื่องมือไฟฟ้า ประแจเหลือกุญแจที่เลี่ยงค้างอยู่ในชั้นส่วนที่หมุนได้ของเครื่องมือไฟฟ้าอาจ ทำให้คุณได้รับบาดเจ็บ
15. อย่าทำงานในระยะที่สุดอ่อน จัดท่าที่การยืนและการทรงตัวให้เหมาะสมตลอดเวลา เพื่อจะทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้น ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
16. แต่งงานให้เหมาะสม อย่าสวมเครื่องแต่งกายที่หลวมเกินไป หรือ สวมเครื่องประดับ ถุงมือให้เสื่อม เสื้อผ้า และอุปกรณ์อื่นๆ ที่อาจหลุดลัด ล้วนเป็นสาเหตุที่อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
17. หากมีการจัดตั้งอุปกรณ์สำหรับดัดแปลงจัดเก็บผู้นั้นไว้ในสถานที่ ให้ตรวจสอบว่าได้ซื้อต่อแล้วใช้งานอุปกรณ์นั้นอย่างเหมาะสม การ ใช้เครื่องดูดและจัดเก็บบุบบุบช่วยลดอันตรายที่เกิดจากผุ่มගາໄ ได้ การใช้และดูแลเครื่องมือไฟฟ้า
18. อย่าปิดไฟเชื่อมเครื่องมือไฟฟ้า ใช้เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมกับการใช้งานของคุณ เครื่องมือไฟฟ้าที่เหมาะสมจะทำให้ได้งานที่มี ประสิทธิภาพและปลอดภัยกว่าตัวมันเองและความสามารถของเครื่องที่ ได้รับการออกแบบมา
19. อย่าใช้ชี้เครื่องมือไฟฟ้า หากสวิตช์ไม่สามารถปิดได้ เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตช์ไม่ได้เป็นส่วนตัวและต้องได้รับการ ซ้อมเช้ม
20. ถอนปลั๊กจากแหล่งจ่ายไฟ และ/หรือชุดแนวต่อออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนทำการบังคับ เปลี่ยนอุปกรณ์เสริม หรือจัดเก็บ เครื่องมือไฟฟ้า วิธีการนี้ของคุณนั้นความปลอดภัยดีทั้งกล่าวจะช่วย ลดความเสี่ยงของการปิดใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าอย่างมากได้
21. จัดเก็บเครื่องมือไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานให้ห่างจากมีดเด็ก และอย่า อนุญาตให้เด็กเล่นกับเครื่องมือไฟฟ้าหรือดูแลเด็กและน้ำเหล้า น้ำซักผ้าหรือเครื่องมือไฟฟ้า เครื่องมือไฟฟ้าจะเป็นอันตรายเมื่อยื่น หรือของผู้ที่ไม่ได้รับการฝึกอบรม
22. การดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจสอบการประกอบที่ไม่ถูกต้อง หรือการซื้อต้องของชั้นส่วนที่เหลือที่ การแตกหักของชั้นส่วน หรือสภาพอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของเครื่องมือไฟฟ้า หากมีความเสี่ยง ให้นำเครื่องมือไฟฟ้าไปซ่อมที่สถานที่ ก่อการรักษา อยุบติดชุดจำนำของทางการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้าอย่างไม่ถูกต้อง
23. ทำความสะอาดเครื่องมือตัดและลับให้สะอาดอย่างสม่ำเสมอ เครื่องมือการตัดที่มีการดูแลอย่างดีจะคงอยู่ได้ยาวนาน แต่ตัดกับชุดจำนำของทางการดูแลรักษาเครื่องมือไฟฟ้า
24. ใช้เครื่องมือไฟฟ้า อยุบติดตาม เสริม และรักษาสีแบบลิปิง ฯลฯ ตาม แนะนำตั้งแต่ล่างลงมา พิจารณาสภาพการทำงานและงานที่จะลงมือทำ การใช้เครื่องมือไฟฟ้าเพื่อทำงานอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้อาจ ทำให้เกิดอันตราย
- การซ่อมบำรุง**
25. นำเครื่องมือไฟฟ้าเข้าห้องบริการจากช่างซ่อมที่ผ่านการรับรองโดย ใช้อุปกรณ์แบบเดียวกันที่ห้องซ่อม เพื่อจะทำให้การใช้เครื่องมือไฟฟ้า มีความปลอดภัย
26. ปฏิบัติตามค่าแนะนำในการหล่อเย็นและการเปลี่ยนอุปกรณ์เสริม
27. อยุบติดตามจับให้แน่น สะอาด และไม่พังเสียและจะรับมือเมื่อ

GEB087-1

คำเตือนด้านความปลอดภัยของเครื่องตีมسم

1. ใช้มืออันเสริม ถ้ามีมือกับเครื่อง ตรวจสอบความคุณค่า ทำให้เกิดการบาดเจ็บ
2. ถือเครื่องมือไว้เงามืออันที่เป็นคนนวน ขณะทำงานที่เครื่องมือตัดอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่หรือสายไฟของเครื่องของ อุปกรณ์ การตัดที่ สัมผัสกับสายไฟที่ “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” อาจทำให้ ส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องมือไฟฟ้าไม่เป็นคนนวนหัว “มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่าน” และทำให้ผู้ปฏิบัติงานถูกไฟฟ้าช็อตได้
3. ตรวจสอบบริเวณที่ซึ่งให้ความมั่นคงเสมอ หากใช้งานเครื่องมือในพื้นที่สูง ระวังอย่าให้มือคนอยู่ด้านล่าง
4. จับเครื่องมือให้แน่น
5. ระวังอย่าให้มือสัมผัสกับชั้นส่วนที่หมุนได้
6. อย่าปิดไฟให้เครื่องมือทำงานด้วย ใช้งานเครื่องมือในขณะที่ถืออยู่เท่านั้น
7. วัสดุบางอย่างอาจมีสารเคมีที่เป็นพิษ ระวังอย่าสูดดมฝุ่นหรือให้สารเหล่านั้นสัมผัสร่างกาย ปฏิบัติตามข้อมูลด้านความปลอดภัยของผู้ผลิตวัสดุ

ปฏิบัติตามคำแนะนำหลัก

△ คำเตือน:

อย่าให้ความไว้ระมัดระวังหรือความรู้สึกกับกลิตภันท์ (จากการใช้งานช้าๆ หรือช้าๆ) อยู่เหนือการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัย ในการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างเคร่งครัด การใช้งานอย่างไม่เหมาะสม หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยในครุภัณฑ์นี้อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรง

คำอธิบายการทำงาน

△ ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และ ถอนปลั๊กเครื่องมือออกจากปลั๊กบ้านปั้งตั้งหรือตรวจสอบการทำงานของ เครื่องมือ

การทำงานของสวิตช์ (ภาคที่ 1)

△ข้อควรระวัง:

- ก่อนเดิมปลั๊กเครื่องมือ ให้ตรวจสอบว่าสวิตช์สั่งงานสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง และกดปุ่ม “OFF” เมื่อปล่อย
- สวิตช์สามารถตั้งในตำแหน่ง “ON” เพื่อช่วยให้สะดวกในการใช้งานอย่างปลอดภัย หรือตั้งในตำแหน่ง “OFF” เพื่อป้องกันความเสี่ยงเมื่อล็อกสวิตช์คราวนี้ไม่อยู่

เมื่อได้ใช้เครื่องมือโดยสวิตช์สั่งงาน ปล่อยสวิตช์สั่งงานเพื่อหยุดการทำงาน ถ้าต้องการใช้งานอีกต่อไปนั่นเอง ตึงสวิตช์สั่งงาน กดปุ่มล็อกแล้วปั๊บล่อยสวิตช์สั่งงาน
ถ้าต้องการลิ้นใช้งานเครื่องมือในตำแหน่งล็อก ให้ดึงสวิตช์สั่งงานจนสุด จากนั้นปล่อยสวิตช์

การประกอบ

△ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าสวิตช์เครื่องมืออยู่ในตำแหน่งปิดเครื่อง และถอดปลั๊กเครื่องมือออกจากตู้เครื่องไม้เครื่องมือ

การติดตั้งก้าน

ขันก้านเข้ากับที่จับก้านให้แน่นจนกระแทกเหลี่ยมล้มผักกับที่จับก้าน (ภาคที่ 2)
ถือที่จับก้านไว้ด้วยประแจ และขันน็อตหกเหลี่ยมด้วยประแจอีกอันตามทิศทางลูกรา (ภาคที่ 3)

การประกอบใบตีฟ损 (เฉพาะประเทศไทย)

วิธีการติดตั้งใบตีฟ损 ให้ติดตั้งโดยให้เครื่องหมาย “UP” ที่ใบตีฟันเข้าหาเครื่องมือ (หัวเข้าด้านใน) (ภาคที่ 4)
ติดตั้งใบตีฟ损เข้ากับส่วนบนสุดของก้านและยึดให้แน่นด้วยล็อกเกลี่ยวงหกเหลี่ยม (ภาคที่ 5)

การประกอบด้ามจับด้านบน (มือจับเสริม) (ภาคที่ 6)

ขันสกรูด้ามจับด้านบนของเครื่องมือให้แน่น

การประกอบด้ามจับด้านหลัง (เฉพาะประเทศไทย)

ถอดฝาปิดออกจากตัวเครื่องมือ ใส่แทนหัวเข้าไปตรงร่องของส่วนมือจับที่มีตัวบังคับอยู่ จากนั้นติดตั้งส่วนนี้เข้าหากด้านล่างของตัวเครื่อง (ภาคที่ 7)

ประกอบส่วนมือจับทั้งสองเข้าด้วยกันและขันด้วยสกรูให้แน่น (ภาคที่ 8)

การใช้งาน

การตีฟ损 (ภาคที่ 9)

△ข้อควรระวัง:

- อย่าใช้เครื่องมือฟ损วัสดุที่ติดไฟได้ เช่น สีเมทินเนอร์เป็นตัวทำละลาย มีฉนวน อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บได้
- การใช้ใบตีฟ损เพื่อฟ损วัสดุต่างๆ อาจจะทำให้ร้าวสุดกระเด็นได้
 - ให้ขั้มจับด้านบนหรือด้านหลัง (มือจับเสริม) เสมอและขั้มเครื่องมือให้แน่ด้วยขั้มจับด้านบนหรือด้านหลัง และมือจับสวิตช์ในระหว่างการใช้งาน
 - วางส่วนใบตีฟ损ลงไปอยู่ด้านล่างวัสดุที่ต้องการฟ损และปิดสวิตช์ใช้งานเครื่องมือให้หลังจากนั้นจึงนำไฟฟ้าที่ตั้งไว้ทิ้งลงมีความปลอดภัยเพียงพอ

- เลื่อนใบตีฟ损ขึ้นลงในระหว่างการฟ损เพื่อให้สามารถฟ损วัสดุได้เข้ากันทั้งหมด

- เมื่อฟ损เสร็จแล้วให้ปิดเครื่องมือ รอให้ใบตีฟ损หยุดสนิทก่อนแล้วจึงนำไปตีฟ损ออกจากภาชนะ

การบำรุงรักษา

△ข้อควรระวัง:

- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องมือและถอดปลั๊กออกจากตู้ทำการตรวจสอบหรือบำรุงรักษา
- อย่าใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เบนซิน ทินเนอร์ แอลกอฮอล์ หรือวัสดุประเภทเดียวกัน เนื่องจากอาจทำให้สีซีดจาง เสียรูป หรือแตกร้าวได้

การเปลี่ยนแปลงคาร์บอน

ถอดแบงค์คาร์บอนของตัวจอกอบเป็นประจำ เป็นการเปลี่ยนแปลงคาร์บอน เมื่อสึกหรอจะเนื่องด้วยการใช้งาน รักษาแบงค์คาร์บอนให้สะอาด และอย่าให้แบงค์คาร์บอนหลุดข้าไปในที่อื่น ควรเปลี่ยนแปลงคาร์บอนทั้งสอง แบงค์พร้อมกัน ใช้แบงค์คาร์บอนแบบเดียวกันทั้งนั้น (ภาคที่ 10) ใช้ไขควงเพื่อถอดหัวบีบตัวที่ยึดแบงค์ออก หัวไขควงของนิ้วสีเทาหรืออ่อนมา ใส่แบงค์คาร์บอนใหม่เข้าไป และบีบหัวบีบตัวที่ยึดแบงค์ให้แน่น (ภาคที่ 11)

เพื่อความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ ควรให้ศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองจาก Makita เป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซม บำรุงรักษา และทำการปรับตั้งอื่นๆ นอกจากนี้ให้ใช้อุปกรณ์ที่ได้รับการรับรอง Makita เสมอ

Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho,
Anjo, Aichi 446-8502 Japan

www.makita.com

885364A378

TRD